

安全上のご注意

警告・注意 感電 や 火災 の原因になります。

- 分解・改造・加工しないでください。
- 合計で1500W以下でご使用ください。
- 水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は使用を中止してください。
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的に乾いた布等で掃除してください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用し、プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- コードを引っ張ったりねじったり折り曲げたり傷つけたりしないでください。
- タップを動かすと電源が切れたり入ったりする場合やコードが熱くなっている場合は、コードの内部が断線しているおそれがあります。発火の原因になりますので使用を中止してください。
- エアコン、食器洗浄機、オイルヒーター、ホットプレートなどの機器にタップを使わないでください。使用する機器の取り扱い説明書に従ってください。



仕様

- 本体サイズ：W74mm×H92mm×D32mm（コード、プラグ部除く）
- コード長：約1.5m
- 重量：約237g
- 定格：AC125V 15A 合計1500Wまで
- 差し込み口：4口
- 室内専用

お断り

- タップは消耗品です。1年に1回は点検を行い、本体に亀裂や異常発熱などがみられる場合は新しいものにお取り換えください。（事故防止のため、3～4年毎にお取り換えをお勧めします。）
- 本品使用中に機器の破損やデータの消失が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 仕様および外観等は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。