

品質検査には万全を期しておりますが万一、初期不良故障があった場合は、代品と交換いたします。お手数をおかけいたしますが、弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書	品名：スマートフォンチャージ Wコネクタ電池交換充電器4本+4本 型番：CHBT119-WT
保証対象：本体	保証期間：お買い上げ日から1年
お買い上げ年月日	年 月 日
無料修理交換規定 This warranty is valid only in Japan.	
1. 保証期間内でも次のような場合には、有料の修理交換となります。 ①ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。 ②お買い上げ後の不適切な取扱い(例:落下)などをされた場合の故障及び破損。 ③火災・地震・落雷等による天災地変なびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。 ④業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および破損。 ⑤ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレント、領収書、販売証明書等の添付がない場合。 2. ご贈答品等でご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。	

- この保証書は上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。ご不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。

お問い合わせ/お客様センター **03-5501-1695** 受付時間：平日午前9時～午後5時
※祝祭日、季節休業日除く

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

TOPLAND®
http://www.topland.co.jp

取扱説明書

使用に際してのご注意

- 本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますが、医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。これらの用途に本製品を使用しないでください。
- 本製品は電気を使用しますので、発火する危険があります。異常を感じた場合は、速やかに使用を中止して弊社お客様センターへご連絡ください。
- 電子機器は外部機器の使用とはかわりなく、突然にデータなどが消失または破損することがあります。もしもの場合でもお困りにならないようしておかれることが必要です。ご使用になる前に必ずバックアップと救済措置など対策を行ってください。本製品を使用中に生じたデータの消失または破損の保証など、直接および間接の損害について弊社はその責をおいけません。
- 本製品は使用中、本体の一部が高熱となることがありますが故障ではありません。
- 定格電流を超えて使用したり、ショートした時は、保護回路が働きます。保護回路が働いた時は、速やかに全ての接続を取りはずしてください。原因が判明し要因が取り除かれて、本製品及び各機器に破損や異常がないことが確認できるまで使用しないでください。
- ご利用になる機器の電源が入らない状態やセーフモードなどの時には、充電を開始できないことがあります。バッテリーが劣化している機器には充電できないことがあります。
- 接続後すぐには充電の表示がされないことがあります。表示値以下の初期充電を行っている時には数分かかります。
- 充電終了後に充電器を接続したまま放置しないでください。消費と充電を繰り返し、機器のバッテリーに負担をかける恐れがあります。
- 接続中に対象機器を使用する時は、ケーブルや接続部分に負担がかからないように配慮してください。

安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のもので、必ずお守りください。表示は危害や損傷の程度を説明しています。



警告

ここに表示の内容は、誤った取り扱いをする時『人が死または、重傷を負う可能性が想定される内容』です。

- 指定の対象機器(パッケージに適合記載)の補充用途以外に使用しないこと。
- 分解、改造・ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
- 乾電池は必ず、新品の単3形アルカリ乾電池の同種を使用し、指定の極性(+)以外に接続しないこと。
- 濡れた手で触ったり、内部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。
- 火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる場所を使用しないこと。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあてないこと。
- 本製品のプラグを接続する場合には、斜めや逆向きなどむりこまさないこと。
- 使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。

火災や事故・故障の原因となります。




注意

ここに表示の内容は、誤った取り扱いをする時『人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』です。

- 本製品の接続口の接続部分には直接触らないでください。
- 使用前に、接続口にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は接続しないでください。
- 凍結・結露しない安定した使用環境・温度0℃～35℃範囲内の屋内でご使用ください。いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管し、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に放置しないでください。

- 1回の使用は2時間以内を目安にし、長時間の接続や過度に連続してのご使用は、おやめください。
- 充電式乾電池(ニッケル水素電池)を使用する際は充電式乾電池の取扱説明書を確認し、所定の充電を済ませてから使用してください。
- 長期間使用しない時には、乾電池を本体から取りはずして保管してください。(液漏れの原因となります)

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。困った時やお問い合わせの際に必要となりますので、ご購入時のシールなどと共に、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。



使いかた

- USBケーブルを本体の出力端子(USBポート)に接続します。**
USBコネクタを接続します。
- スマートフォンに接続します。**
※接続端子は機器によってはカバーで保護されている場合があります。位置が不明な場合は、お持ちの機器の取扱説明書をご確認ください。
- 電源スイッチを押します。**
LEDが点灯し充電を開始します。
※エラー表示や充電を開始しない場合には、一旦接続を取りはずし、再起動を後に再接続してください。
※電池の残量が少なくなった場合にもエラー表示が出ることがあります。必要に応じて乾電池を交換してください。
- 充電が終わったらもう一度電源スイッチを押しOFFにして、すべての接続を取りはずします。**
2時間以内またはLED表示が消灯したら充電を終了してください。
※電源スイッチを切らずに乾電池が消耗した充電器を接続したまま放置すると、機器側が消費と充電を繰り返すなどしてバッテリーに負担をかけ、消費を早める恐れがあります。※新品の乾電池を使用した場合の目安は約2時間です。電池を交換し、続けて充電する場合も必ず、すべての接続を一旦取りはずしてください。

電池の交換

- 電池カバーの着脱
 - 凸部分を押し、矢印の方向にスライドさせます。
 - ※再接続して充電を繰り返す場合、対象機器の再起動が必要となる場合があります。
- 電池のセツト
 - 付属の予備電池を本体に刻印された極性 + - 表示にしたがって、正しく取り付けてください。
 - 付属の単3形アルカリ乾電池4本(交換用)