

スマートフォン・携帯電話機用充電器

## 車＆コンセント充電器 2.4A

共通

# 取扱説明書

ご連絡・お問合せ お客様センター

**03-5501-1695**

《受付:月曜日～金曜日 9:00～17:00》

※祝祭日、特定季節休業日を除く。

〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

株式会社トップランド

# 適合接続・ 動作確認済

■ この製品は、適合機種への接続、通電を検査し正常に動作することを確認しています。

□ 万一、不慮の故障があった場合は、代品と交換いたします。お手数をおかけいたしますが下記にご記入いただき、弊社お客様センターへご連絡ください。

検査

お名前

ご住所

お電話番号 ( )

ご使用の機種

ご購入店名

m4505ax

### ⚠ ご注意

- 対象機器のバッテリーが限度以上消費し、電源ボタンを押しても電源が入らない。メニュー画面が表示されない・すぐ切れる、セーフモードなどの状態からは、本製品は使えません。
- 使用可能な場合もありますが、純正品の充電器で充電してからご使用ください。
- 対象機器への接続は、ご自身の責任において行ってください。
- ご使用になる前に必ず、対象機器内のメモリー内容を外部メモリーにコピーするなどの控えや、IC情報が使用できなくなった場合の救済措置をお取りになってください。
- 電子機器は、外部機器の使用とはかわりなく、突然の誤作動により電話帳など登録された各種メモリーが消失することがあります。もしもの場合でもお困りにならないようにしておかれることが必要です。
- 付属のUSBケーブル及び変換コネクタは充電専用です。通信機能はありません。

- ケーブルを使用しパソコンなどのUSBポートを利用する場合は、必ず起動後の安定した電源のあるポートに接続してください。
- 接続後すぐに充電表示が点灯しない場合があります。充電を開始しない場合は、何らかの原因で充電できない状態です。速やかに取りはずし、接続やセットの方向に間違いないか、異常がないか、対象機器のバッテリーの状態などを確認してください。
- 対象機器の機種やバッテリーの消耗状態により充電表示が点灯する値に満たない初期充電に数分かかる場合があります。
- 充電開始後すぐに対象機器を使用すると、充電が消費電力に追いつかないために、電源が切れる場合があります。
- 対象機器のバッテリーが古く劣化しているなど、機器の状態によっては充電できない場合があります。
- 長時間充電接続しても機器の充電が進まない場合や充電ランプが点滅したり異常マークが表示された時は、一旦使用を中止して取りはずしてから、機器を再起動し復帰のうえ再度接続してください。

### 安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人の危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。

この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず、保管してください。

### ⚠ 警告

『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。内部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。  
火災や故障の原因となります。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。火の近くや直射日光の当る場所、車内などの高温になる場所、浴室などの多湿となる場所で使用しないこと。  
火災や故障の原因となります。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあたえないこと。  
事故や故障の原因となります。
- 対象機器と本製品とのコネクタやプラグをさしこむ方向は各機器により異なります。接続の方向を、逆向きや斜めに、むりにさしこまないこと。  
コネクタが破損、ショートし、火災や故障の原因となります。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。  
事故や故障の原因となります。

### ⚠ 注意

『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。


- 対象機器の電池パックがはずれた状態で使用しないでください。  
故障や破損する恐れがあります。
- 複数同時使用を禁止・制限した出力がある場合は、その指示に従ってご使用ください。
- 万一、ショートした場合は、保護回路が働き、ヒューズが切れて、数分間使用できなくなります。速やかに接続を取りはずしてください。
- 保護回路が働いた場合は、原因が判明して要因が取り除かれたことが確認できるまで使用しないでください。本製品及び各機器に破損や異常がないことが確認できた場合に限り、しばらく待ってから使用してください。
- 一回の充電時間は3時間以内を目安にしてください。長時間接続したままや過度に連続してのご使用は、おやめください。
- 充電終了後に充電器を接続したまま放置すると、消費と充電を繰り返すなどして、機器やバッテリーに負担をかけ、消費を早める恐れがあります。速やかに取りはずしてください。
- 接続中に対象機器を使用する場合は、ケーブルや接続部分に負担がかからないように配慮してください。

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は複数種の製品に共通となっています。  
そのため製品ごとに一部機能や外観、付属品が異なる部分がありますので予めご了承ください。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。


また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## ご使用になる前に



●適合の対象機器(パッケージに記載)以外には、使えません。

電池/パックがはずれた  
状態で使用しないでください。  
対象機器が故障や破損する恐れがあります。



電話帳やIC情報などの登録内容は必ず控えなどを取り、万一に備えて救済措置を確保してからお使いください。


本製品の使用に際して、対象機器の障害による通信内容及びIC情報、メモリー、電子マネー、クレジット機能などの不具合や登録内容の失効に対する保障や経過の損失補償などは一切いたしません。予めご了承のうえ、ご使用ください。

## 各部のなまえとはたらき

### 【充電器本体】


LED表示  
通電状況を表示します

カープラグ入力  
(DC12V~24V)  
車のDCソケットに接続します



コンセントプラグ入力  
(AC100V~240V)  
家庭用コンセントに接続します

USBポート×2  
付属のUSBケーブルを接続します。  
合計で最大2.4Aまで同時に使えます。  
※定格電流を超えると保護回路が働き出力を停止します。



mainポート  
※iPad等のタブレットを充電する場合は  
mainポートをご使用ください。


機器の大きさやバッテリー残量などにより、2台同時充電ができない場合があります。その場合は「main」ポート側のみを使用して充電を行ってください。

### 【付属品】 製品により付属品が異なる場合があります。


※USBケーブル及び変換プラグには通信機能はありません。

#### ■USBケーブル

スマートフォン用  
microUSBコネクタ



#### ■変換プラグ docomo/SoftBank/au用 スライド式コネクタ



- ★刻印を確認し、電話機に対応したコネクタを出してください。
- ★ツマミを軽く押しながらコネクタを押し出してください。
- ★2つのコネクタを同時に押し出さないでください。



裏向きにさし込む機種がありますのでご注意ください。  
接続端子のピンの位置と形を確認して正しく接続してください。


#### 接続方向を確認する



## 使いかた


### ①USBケーブルを接続します。

充電器本体のUSBポートに付属のUSBケーブルを接続します。



※付属ケーブル以外を  
使用した場合、  
充電できない機種や  
充電能力が低下する  
場合があります。

#### ■ケーブルのみを使用し、パソコンからスマートフォンなどに充電する場合




起動しているパソコンのUSBポートにUSBコネクタを接続します。

※電源のある本体に接続してください。

### ②本体を電源に接続します。

本体を使用する電源(コンセントまたはカーソケット)に接続してください。



通電すると青色のLED表示が点灯します。

※カーエンジンは、車のエンジンをかけてから、充電器本体をDCソケットに奥までしっかりと差し込んで接続します。  
一部輸入車で規格の異なるソケットの車には使えません。

### ③充電する機器に接続します。

スマートフォン・携帯電話機(フィーチャーフォン)を各機器対応のコネクタで接続します。



濡れた状態での充電は、異常発熱などの原因となり大変危険です。

- 接続端子は機器によってはカバーで保護されている場合があります。  
コネクタのさしこみ位置が不明な場合は、お持ちの機器の取扱説明書でご確認ください。
- 接続方向は機種によって裏向きにさし込む場合がありますので、無理な接続や逆さしをしないように接続方向を確認するをご覧のうえ正しく接続してください。

### ④充電します。(開始～終了)

充電状況は各機器の表示でご確認ください。

※充電の目安は最大約3時間です。機種や対象機器の状態で異なります。  
対象機器の充電表示が表示されるまでに時間がかかる場合があります。



充電途中、機器側の充電表示やエラー表示を確認してください。

機器側の  
充電表示例

- - - X 充電していません

⚡ O 充電中

※着信したときの電圧降下や温度変化などにより、機器側で充電を停止(エラー表示)する場合があります。  
このような場合は一度、充電器を取りはずして、機器を再起動した上で、もう一度接続してください。

### ⑤取りはずしてください。

3時間以内または終了表示が出たら全ての接続しているケーブルを取りはずしてください。

※安全のため使用後は、必ず車のDCソケットまたは、コンセントから充電器を取りはずしてください。