

## 取扱説明書

保管用



TOPLAND®  
http://www.topland.co.jp

### 使用に際してのご注意

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責をおい兼ねます。  
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしません。  
定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。  
本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。  
これらの用途に本製品を使用しないでください。  
本製品は電気で動作しますので、発火する危険があります。  
万一煙が出たり臭いが出たりした場合は、接続している電源から取り外し、弊社お客様センターへご連絡ください。  
本製品は安全規格に準じた製品です。  
品質には万全を期しておりますが、ご使用に際しては十分にご注意の上、自己責任においてご使用ください。

### 安全上のご注意

この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。  
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。



『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、示してはならないことを示しています。

- 指定の用途以外に使用しないこと。
- 分解、改造、ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。
- 接続部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。
- 火の近くや直射日光のあたる場所など高温になる場所で使用しないこと。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあえないこと。
- ケーブルは折り曲げる、結ぶ、ねじる、引っ張るなどしないこと。
- 端子を接続する際は斜め向きや、むりにさしこまないこと。
- 万一、使用中に異常な発熱や臭い、変形などが生じた場合は直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。  
火災や事故・故障の原因となります。




『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

- USB Type-C端子を接続する時には、必ずコネクタ部分を持って行き、端子接続部分には直接触らないでください。
- 使用前に、端子接続部分にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は接続しないでください。
- 凍結・結露しない安定した使用環境(温度0℃～35℃範囲内)の屋内でご使用ください。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管し、直射日光のあたる場所や高温多湿の場所、車内に放置しないでください。

2017.12.版

### 使用方法

#### ① USBポートを搭載した充電器に接続



#### ② スマートフォンに接続



#### ③ 充電終了

全ての接続を取りはずしてください。

【データ通信をご使用になる場合】



データ通信の方法はお使いの機器の操作方法にしたがって行ってください。

## 動作確認済

検査済  
TQC

- この製品は、通電を検査し正常に動作することを確認しています。
- 品質検査には万全を期しておりますが万一、初期不良故障があった場合は、代品と交換いたします。  
お手数をおかけいたしますが下記内容を、弊社お客様センターへご連絡ください。

品名: USB Type-C 急速充電ケーブル 1M ホワイト
品番: CHTCCB100T-WT
お名前
ご住所
お電話番号
購入店名
お客様センター 商品に関するお問い合わせ
<b>03-5501-1695</b> 受付時間: 平日午前9時～午後5時 ※ 祝祭日、季節休業日除く

株式会社トップランド  
〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23