

TOPLAND®

取扱説明書 シガーソケット用 USBアダプタ

【安全上のご注意】

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。
この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

- 指定の用途以外に使用しないこと。
火災や事故の原因となります。
- 分解、改造、ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
火災や事故の原因となります。
- USBアダプタは、マイナス極側がアースとなっている車のシガーソケット(DC12V~24V)以外に接続しないこと。
事故や故障の原因となります。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。
- 内部に液体、金属などの異物を入れないこと。
火災や故障の原因となります。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。
火の近くや直射日光の当たる場所など高温になる場所で使用及び保管しないこと。
火災や故障の原因となります。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあたえないこと。
事故や故障の原因となります。
- 車の運転操作や、エアバックなどの安全補助装置の妨げにならない場所に設置し、絶対に運転中に取り扱わないこと。
事故や故障の原因となります。
- 対象機器と本製品とのコネクタやプラグをさしこむ方向は各機器により異なります。接続の方向を、逆向きや斜めに、むりにさしこまないこと。
コネクタが破損、ショートし、火災や故障の原因となります。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。
事故や故障の原因となります。

各部の名称



品質検査には万全を期していますが、万一、初期不良や故障があった場合は、代品と交換いたします。お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とともに弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書

保証期間：お買い上げ日から1年間 保証対象：本体

◆お名前

◆ご住所 〒

◆TEL

◆ご購入日 年 月 日

◆ご購入先名

上記内容は必須項目です。お手数ですがご購入いただき製品とともにご提示ください。

この保証書は上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。依頼される場合はお手数をおかけいたしますが、必要事項をご記入ください。(購入時のレシートがあれば添付してください。)

無料修理規定

1. 保障期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- 1) ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
- 2) お買い上げ後の不適切な取扱い(例：落下)などをされた場合の故障及び損傷。
- 3) 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
- 4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷。
- 5) 本書の提示がない場合。
- 6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

2. 本書は日本国内においてのみ有効です。

3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。 This warranty is valid only in Japan.

発売元:

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お問い合わせ/お客様センター 03-5501-1695

《受付：月～金曜日 9:00～17:00》※祝祭日、季節休業日除く