

長期使用製品についてのご注意

⑧

長期間ご使用の扇風機は、熱や湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙、発火のおそれがあります。ご使用中に下記のような現象がみられる場合は、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、本書記載の「トッブランド お客様センター」にお問い合わせください。

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っているときに異音や振動がする。(摩擦音・接触音等)
- ファンの回転動作が不安定である。
- モーター部分や電源コードが異常に熱かったり、焦げた臭いがする。
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している。
- 運転中に電源コードに触れると、ファンが回ったり回らなかったりする。



すぐに本体からACアダプターを取り外し、「トッブランド お客様センター」にご相談ください。

■長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体に表示している【設計上の標準使用期間】とは、経年劣化により危害の発生が高まることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた内容の表示を行っています。

	【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)
	【設計上の標準使用期間】(本体に表示してあります)
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。	

★経年劣化とは、長期間にわたる使用や放置にともない生じる劣化をいいます。

アフターサービスについて

⑨

アフターサービスについてご不明な場合には、弊社「お客様センター」までお問い合わせください。

1.修理を依頼されるとき

- ・保証期間は商品のお買い上げ日から1年間です。
- ・保証期間中は、商品に保証書を添えて、弊社までご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。
- ・保証期間が過ぎている場合は、弊社までご相談ください。
- ・保証書に所定の記入や印章がない場合や、語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできません。

2.補修用性能部品について

- ・本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、6年間を基準に保有しています。商品の状態によっては、現品交換で対応させていただく場合があります。

3.保証書について

- ・保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよく読まれた後、大切に保管してください。(販売店の記入ができない場合は、販売店の発行する保証書添付用シールまたはレシートか領収書を必ず一緒に保管し、交換を依頼される場合は必ず添付してください。)

点検・修理・ご連絡・お問い合わせ先

お客様センター	03-5501-1695 《受付：平日午前9時～午後5時》 ※祝祭日、季節休業日除く。
---------	--

株式会社トッブランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

○設計上の標準使用期間とは

下記に示す標準的な使用条件のもとで、適正に使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

★設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。無料保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

標準使用条件 (JIS C9921-1による)		
環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置	取扱説明書による設置基準
負荷条件		本製品の最大定格で運転
想定時間など	運転時間	8時間/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年

★製品の故障や劣化は、上記の条件以外でも様々な要因に影響を受けます。標準使用期間に達しない場合でも、本体に異常が確認された場合にはすみやかに「トッブランド お客様センター」にご相談ください。

保証書

⑩

品名	3DデスクFAN		
品番	SF-DKL180 シリーズ		
保証期間	お買い上げ日より 1年		
保証対象	本 体		
ご購入日	年 月 日		
お客様	お名前		
	ご住所 〒	—	
	電話番号	()	
販売店	店名		
	ご住所 〒	—	
	電話番号	()	

故障内容など

(販売店様へ：販売店印を捺印ください。上記、項目欄に無記入の場合無効となる場合がありますので、必ずご記入いただくようお願いいたします。)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後などで不明な場合は「トッブランド お客様センター」にご相談ください。

＜無料交換保証規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無料交換をさせていただきます。
 - 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご用意のうえ「トッブランド お客様センター」にご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合には無料交換となりません。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷。
 - 一般家庭以外(例えば業務用)に使用したり車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障や損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合(レシート添付を除く)あるいは記載の内容を書き換えた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 **This warranty is valid only in Japan.**
本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

株式会社トッブランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

TOPLAND® www.topland.co.jp

このたびは、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

DCモーター搭載

3DデスクFAN

保証書付 保管用

もくじ

- 安全上のご注意……………①～②
- 各部のなまえ・製品仕様……………③
- 使いかた……………④～⑤
- 故障かな?と思ったら……………⑥
- お手入れと保管……………⑦
- 長期使用製品についてのご注意・⑧
- アフターサービスについて……………⑨
- 保証書……………⑩



・仕様等は改良・改善のため予告なく変更することがあります。
・この製品は日本国内のみでご使用になれます。 **FOR USE IN JAPAN ONLY**

製造・発売元 **株式会社トッブランド**

安全上のご注意 必ずお守りください(つづき)

⚠ 警告

- ガードを取り付けずに運転をしない。
＞けが・故障の原因になります。
- 本体のすき間からもりや手を入れない。
＞感電・けがの原因になります。
- 濡れた手でACアダプターを抜き差ししない。
＞感電の原因になります。
- 本体や付属品のACアダプターを水につけたり、水をかけたらない。
＞感電の原因になります。

- 異常時(発煙・こげ臭いなど)はACアダプターを抜き、使用を停止する。
＞火災・感電の原因になります。
- 使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。
＞ホコリなどの蓄積により、漏電・火災の原因になります。
- お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。
＞感電・火災・けがの原因になることがあります。
- ACアダプターのコンセントプラグやDCプラグ部分にホコリが付着している場合はふき取る。
＞ショート・発火の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

①

★ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

⚠ **警告** 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、示してはならないことを示しています。

⚠ **注意** 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

図記号の例

- ⊘ この記号は、「してはいけないこと」の内容を告げるものです。
- ❗ この記号は、「必ずすること」の内容を告げるものです。

⚠ 警告

- 専用のACアダプターのコンセントプラグは家庭用コンセント電源(AC100V)以外では使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
- 電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
- こどもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しない。
＞けが・感電の原因になります。
- コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しない。
＞感電・ショート・発火の原因になります。
- 分解・修理・改造をしない。
＞火災・感電の原因になります。
修理は「トッブランドお客様センター」にご相談ください。

安全上のご注意 必ずお守りください(つづき)

②

⚠ 注意

- 本製品は家庭用および室内用です。屋外や業務目的で使用しない。
＞故障の原因になります。
- 不安定な場所や水平でない場所では使用しない。
＞けが・故障の原因になります。
- 本体に強い衝撃を与えない。
＞感電・故障・破損の原因になります。
- 風を長時間、からだにあてない。
＞健康を害することがあります。
- 本体を横にねかせて使用しない。
＞故障や事故、けがの原因になります。
- 本体の送風口や吸風口に顔や髪を近づけすぎない。
＞髪が巻き込まれけがの原因となります。
- 風に吸い込まれやすいもの(紙やひも、カーテン等)の近くで使用しない。
＞故障や事故、けがの原因になります。
- 火気の近くや湿気、水気が多い場所では使用しない。
＞火災や感電の原因になる恐れがあります。
- お手入れの後はガードをしっかり固定する。
＞けが・故障の原因になります。

- ACアダプターをコンセントから抜く際は、接続されているACアダプター本体部分をもって引き抜く。
＞感電・ショート・コードの断線の原因になります。
- DCプラグを本体から抜く際は、コードを持たずに必ずDCプラグをもって引き抜く。
＞感電・ショート・コードの断線の原因になります。
- お手入れの際はシンナー・ベンジン・アルコール・住宅用洗剤などを使わない。
＞変形・変色・劣化の原因になります。

各部のなまえ・製品仕様 ※記載されている写真は梱包されている製品の色と異なる場合がございます。 ③



★操作部分詳細

(B) 表示ランプ部分

● ≡	● 8	● ~)
● ≈	● 4	●)
● ≈	● 2	●)
● ~	● 1	● ~)

(A) 操作ボタン部分

電源ボタン	風量調節ボタン	切タイマー時間設定ボタン	首振りボタン
-------	---------	--------------	--------

(B) 表示ランプ部分 ★動作時は青く点灯し状態を表示します。

風量表示ランプ	OFFタイマー表示ランプ	首振り方向表示ランプ
強風 ● ≡	8時間 ● 8	上下左右 ● ~)
中風 ● ≈	4時間 ● 4	上下 ●)
弱風 ● ≈	2時間 ● 2	左右 ● ~)
微弱風 ● ~	1時間 ● 1	

製品仕様		
本体サイズ	W220×H310×D231mm	OFFタイマー設定
本体重量	約1460g(アダプターを除く)	1・2・4・8時間 (未設定の場合、約8時間で自動OFF)
主要材質	ABS樹脂	角度調節
消費電力	約2W(微弱風)～14W(最大)	①上下に最大約50° ★手動調節含む (手動:約30°/自動:約20°) ②左右に最大約120° ★手動調節含む (手動:約70°/自動:約50°)
風量調節	微弱・弱・中・強(4段階)	付属品
羽根サイズ	直径17cm(7枚羽根)	専用ACアダプター(ケーブル長:約1.5m) 取扱説明書(1年保証書付き)

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。



使いかた (つづき) ⑤

■OFFタイマーの設定のしかた

設定した時間に自動的に運転を停止させる機能です。
(1時間・2時間・4時間・8時間の設定ができます。)

運転中にOFFタイマーボタン(タイマー)を押してください。

★はじめに運転を開始すると**8(8時間)**から開始します。
★OFFタイマーの動作時間はボタン(タイマー)を押して設定することができます。
★OFFタイマーランプの点灯位置は、タイマーの設定後に本体の運転が停止するまでの時間を表示しています。

OFFタイマーランプの動作について

★下記のイラストの順番でOFFタイマー時間を変更することができます。

OFFタイマーを設定した後、経過時間とともにOFFタイマーランプが下記イラストのように移り変わり、タイマーの動作までの時間を表示します。

<ランプの点灯状態>	<OFFタイマーの設定時間>
● 8 ● 8 ● 8 ● 8	8時間(表示ランプが4つ点灯)
● 4 ● 4 ● 4 ● 4	4時間(表示ランプが3つ点灯)
● 2 ● 2 ● 2 ● 2	2時間(表示ランプが2つ点灯)
● 1 ● 1 ● 1 ● 1	1時間(表示ランプが1つ点灯)

- OFFタイマーの設定をしなくても、電源を入れてから約8時間経過すると自動で運転を停止します。
- 電源をOFFにすると、設定したOFFタイマーがリセットされます。再び電源をONにすると、OFFタイマーは「8時間」から運転を開始します。

■風向きを調節する

★本体の「首振りボタン」を操作して風向きを調節することができます。

運転中に「首振りボタン」を押してください。

首振り方向表示ランプの動作について

★「首振りボタン」を押すことで、風向きを変更することができます。

ランプ点灯状態	風向きの状態
点灯 ● ~)	上下左右
点灯 ●)	上下
点灯 ● ~)	左右
消灯 ○	静止

首振り角度の調節について

【左右首振り】最大約120°
【上下首振り】最大約50°

約20°(自動) / 約30°(手動)

約50°(自動) + 約70°(手動)

注意

首振り動作中に、稼働部に指などを入れないでください。
>事故・けがの原因になります。

禁止

使いかた ④

■使用前の準備

- 台座部分のDCジャックが見えるように本体を設置する。
- ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャックに差し込む。
- 本体を安定した水平な場所に設置する。

■運転を開始/停止する

- 運転を開始する

★本体を障害物がなく、安定した水平な場所に設置してから運転を開始してください。
★電源ボタン(ON/OFF)を押すと運転が始まります。

2. 風量を調節する

★風量調節ボタン(風量)を押すごとに風量を変えることができます。

風量表示ランプの動作について

★風量ボタン(風量)を押すごとに風量表示ランプの点灯(表示)が、下記イラストのように切り替わります。

【風量表示ランプ】

★電源をOFFにすると、設定した風量がリセットされます。再び電源をONにすると、風量は「微弱風」から運転を開始します。

3. 運転を停止する

★電源ボタン(ON/OFF)を押すと運転が停止します。

自動OFF機能付き
電源を入れてから**8時間**経過すると、自動で運転を停止します。

4. 本体からACアダプターを取り外す

警告 使用後は、必ずACアダプターをコンセントから抜くこと。>火災・故障の原因になります。

(5へつづく)

故障かな?と思ったら ⑥

下記の表でお調べください。改善されない場合は「トップランドお客様センター」にご連絡ください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・ACアダプターがコンセントから抜けている ・ACアダプターのDCプラグが抜けている。または接続されていない。	・コンセントから本体までの接続のしかたを確認する。
羽根が回らない(運転しない)	・OFFタイマーにより運転が停止した ・8時間以上の使用により自動OFF機能が作動した	・電源ボタンを押す
運転時に異音がある	・不安定な場所で使用している ・前面ガードがしっかりと固定されていない	・水平な場所で使用する ・前面ガードがしっかりと固定されていない(⑦項をご覧ください)
表示ランプが点灯しない	・ACアダプターがコンセントから抜けている ・ACアダプターのDCプラグが抜けている。または接続されていない。	・コンセントから本体までの接続のしかたを確認する。

お客様センター **03-5501-1695**
《受付:平日午前9時～午後5時》
※祝祭日、季節休業日除く。

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お手入れと保管 ⑦

警告 お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜くこと。>感電・火災・けがの原因になります。

警告 本体に水をかけて洗わない。>感電・故障の原因になります。

1. 本体のお手入れ

★中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを、布等につけ、よく絞ってからふきます。
★シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤は本体を変色させるので使わないでください。

2. 羽根のお手入れ

★羽根のお手入れは前面ガードを取り外した後にいきます。

◎**前面ガードの取り外しかた**

前面ガードを指でつかんで**左回り**に回すとロックが外れます。マークが左に回るように(カチッと音がするまで)前面ガードを回してください。

◎**前面ガードの取り付けかた**

本体と前面ガードの「取り付け/取り外しマーク」を、イラスト位置で合わせてはめ込みます。**右回り**に回すとロックされます。マークが右に回るように(カチッと音がするまで)前面ガードを回してください。

★前面ガードを取り外した後、乾いた布等で羽根のホコリや汚れをふき取ってください。**(羽根は取り外せません。)**
★羽根のお手入れ後、下記の手順で前面ガードを取り付けてください。

3. 保管・収納のしかた

★お手入れのあと、よく乾燥させてください。
★ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない場所に保管してください。