

イヤホン適合表

携帯電話の端子と商品画像に付いたアイコンを参照して適合をご確認ください。

(例えばiPhone6をお持ちの場合、端子は3.5mmイヤホンジャックですので、**ス**のアイコンの付いた商品 (M8400,M8036など) をお使いいただけます。)

適合確認日: 2018,09,30

iPhone専用(3Gを除く)

ス

M8400
MFJ認証
ハンズフリーヘッドホン
ブラック

ス

M8030
ステレオイヤホン
BLACK
【9ヶ所Kクワック】

ス

M8031
ステレオイヤホン
WHITE
【9ヶ所Kクワック】

ス

M8071
ハイレール
イヤホン
ブラック

ス

M8072
ハイレール
イヤホン
ピンク

ス

M8073
ハイレール
イヤホン
ホワイト

ス

M8075
ステレオ
イヤホン
3M

※ハンズフリー
機能付き

ス

M8038
スマホ専用ハンズフリー
イヤホン【片耳用】
【9ヶ所Kクワック】

※ハンズフリー
機能付き

ス

M820
スマートタイル
ヘッドホンBK

※ハンズフリー
機能付き

ス

M821
スマートタイル
ヘッドホンSL

※3.5mmのみ
ハンズフリー機能対応

ス m

M8037
スマホ対応ステレオハンズフリー
WT/BK 【9ヶ所Kクワック】

※ハンズフリー
機能付き

ス m

M820
スマートタイル
ヘッドホンBK

※ハンズフリー
機能付き

ス m

M821
スマートタイル
ヘッドホンSL

平 Fa

M8039
ケータイ専用ハンズ
フリーイヤホン【片耳用】
【9ヶ所Kクワック】

平 Fa

M216
ハンズフリー
イヤホンマイク

F a ス

B1040WT
イヤホンヘッドセット

F a ス

B1048
イヤホンヘッドセット

F a ス m

M8036
高音質ステレオイヤホン
WT/BK
【9ヶ所Kクワック】

ス

AUSH100-BK
ステレオヘッドホン
ブラック

Bluetooth

AUBL100-WT
Bluetooth
ステレオイヤホン
ホワイト

Bluetooth

AUBLSS-8086
Bluetooth
ステレオイヤホン
スタンドセット

Bluetooth

CHSPLI5000BT
スマートフォン
リチウム充電器
5000mAh
+イヤホンカバー付き

Bluetooth

AUBLREW7
Bluetooth
ステレオイヤホン
イヤホンレシーバー

Bluetooth

M630
Bluetooth
イヤホン
セット

接続端子

※平型端子がある機種はFOMA/au接続端子から音声は出ません。平型を利用してください。
※φ3.5ステレオミニプラグはモノラル出力の機器には対応していません。

平 平型端子

F FOMA共通接続端子 (充電・音声兼用)

a au共通接続端子 (充電・音声兼用)

ス 3.5mm ステレオジャック

m 専用の変換アダプター 各携帯電話の仕様をご確認ください。

接続端子を、携帯電話の本体または下記の表よりご確認ください。上記の接続端子の色と対応しています。

docomo (FOMA)				softbank (3G)		au															
<p>NEC</p> <p>N-01G N-01F N-01E N-02D/03D N-03C/05C N-01C/02C N-05B/08B N-05B/08B N-03B/04B N-01B/02B N-09A N-07A/08A N-05A/06A N-03A/04A N-01A/02A N906i/i/L N905i/i/L N903i/904i N902i/k/i N902i/S N901C/i/S N900i/L/G N900i/S N706i/i/e/II N705i/i/L N704i/m N703iD/i/L N702iD/i/S N700i/701i</p>	<p>Panasonic</p> <p>P-01J P-01H P-01G P-01F P-01E P-03D P-05C/06C P-03C/04C P-01C/02C P-07B P-05B/06B P-03B/04B P-09A/10A P-07A/08A P-05A/06A P-03A/04A P-01A/02A P906i P905i/ITV P904i P903i/iX/ITV P902i/i/S P901i/i/S/ITV P900i/IV P851i P706i/i/e P703i/i/L/CL P704i/i/L P703i/i/L P702iD/i/S P700i/701iD</p>	<p>FUJITSU</p> <p>F-01N F-01E F-07F F-07E F-06D F-02D/04D F-10C/11C F-05C/09C F-01C/02C F-03C/04C F-01C/02C F-08B F-06B/07B F-03B/04B F-01B/02B F-08A F-03A/04A F-01A/02A F906i/i/100 F904i/905i F903i/iX F902i/i/S F901i/i/S F900i/ITV F703i/704i F700i/702iD</p>	<p>SHARP</p> <p>AQ05 ケータイ (SH-01i) SH-06G SH-07F SH-03E SH-03D/05D SH-10C/11C SH-06C/09C SH-04C/05C SH-01C/02C SH-09B SH-07B/08B SH-05B/06B SH-03B/04B SH-01B/02B SH-07A/08A SH-05A/06A SH-03A/04A SH-01A/02A SH906i/ITV SH905i/ITV SH904i SH903i/ITV SH902i/S SH902i/i/S SH901i/C/i/S SH851i/900i SH706ie SH706i/iw SH705i/i/II SH703i/704i SH702iD/i/S SH700i/i/S</p>	<p>SHARP</p> <p>AQ05 ケータイ (SH-01i) SH-06G SH-07F SH-03E SH-03D/05D SH-10C/11C SH-06C/09C SH-04C/05C SH-01C/02C SH-09B SH-07B/08B SH-05B/06B SH-03B/04B SH-01B/02B SH-07A/08A SH-05A/06A SH-03A/04A SH-01A/02A 905/910/911SH 902/903/904SH 842/843SH 832/840/841SH 831SH/54SH 802/804N 703/705/706N 830SH/forbis 823/824/825SH 820/821/822SH 816SH 813/814/815SH 812SH/5Hs 812SHs II_GENT 810/811SH 802/804SH 705SH 703SH/f</p>	<p>Panasonic</p> <p>401PM 301P 103P 001/002P 940/941/942P 930/931P 920/921P 840/841/842P 830/831/832P 823/824P 820/821/822P 810P 705/706P</p>	<p>TOSHIBA</p> <p>T007/008 T005/006 T003/004 T001/002 TSY01 biblio W65T W63T/64T W61T/62T W55T/56T W53T/54T W51T/52T W46T/47T</p>	<p>SONY</p> <p>S007 S005/006 S003/004 S001/002 SOY05 SOY04 SOY03 SOY02 BRAVIA U1 SOY01 Premier 2 W645/655 W625/635 W545/615 W525/535</p>	<p>CASIO</p> <p>G'z One CA'07 CA005/006 CA003/004 CA001/002 W62CA/63CA W53CA/61CA W52CA</p>	<p>FUJITSU</p> <p>F001</p>	<p>iida</p> <p>X-RAY(TSX06) misora(KYX02) PLY(TSX04) G11(SOX02) G9(SOX01) PRISM0ID (KYX03) Iotta(KYX04)</p>	<p>HITACHI</p> <p>HIY02 beskey HIY01 HD WOOD H001 W62H/63H W53H/61H W52H</p>	<p>PAANTECH</p> <p>PT002 NS-02 W62PT W61PT</p>	<p>KYOCERA</p> <p>K009/010 K007/008 K005/006 K003/004 K001/002 KYF37(GRATINA) KYF36(misora/ケータイ) KYF35(MARVERA) KYF33(TORQUE X01) KYF32(misora/ケータイ) KYF31(GRATINA4G) KYF30(GRATINA2) KY09(MARVERA2) KY08(MARVERA) KY06(GRATINA) KY05(GRATINA) SH011 SH009/010 SH007/008 SH005/006 SH003/004 SH001/002 SHF31/32 SHY01 W64SH (Sprint) W62SH/63SH W52SH/61SH</p>	<p>SANYO</p> <p>SA001/002 W63SA/64SA W61SA/62SA W54SA/55SA W52SA/53SA</p>	<p>Panasonic</p> <p>P001 W61P/62P W51P/52P</p>	<p>SHARP</p> <p>SH011 SH009/010 SH007/008 SH005/006 SH003/004 SH001/002 SHF31/32 SHY01 W64SH (Sprint) W62SH/63SH W52SH/61SH</p>	<p>Panasonic</p> <p>P001 W61P/62P W51P/52P</p>	<p>SANYO</p> <p>SA001/002 W63SA/64SA W61SA/62SA W54SA/55SA W52SA/53SA</p>	<p>SHARP</p> <p>SH011 SH009/010 SH007/008 SH005/006 SH003/004 SH001/002 SHF31/32 SHY01 W64SH (Sprint) W62SH/63SH W52SH/61SH</p>	<p>Panasonic</p> <p>P001 W61P/62P W51P/52P</p>	<p>SANYO</p> <p>SA001/002 W63SA/64SA W61SA/62SA W54SA/55SA W52SA/53SA</p>

docomo	SoftBank	au	Apple
<p>AQUOS Compact(SH-02H) AQUOS EVER(SH-02J) AQUOS R(SH-03i) AQUOS R2(SH-03k) AQUOS sense(SH-01k) AQUOS ZETA(SH-01H) AQUOS ZETA(SH-04H) arrows Be(i-04k) arrows Be(i-05j) arrows Fit(i-01H) arrows NX(i-01j) arrows NX(i-01k) arrows NX(i-02H) arrows SV(i-03H) BlackBerry 9780/Curve 9300/Bold 9700 Disney Mobile(DM-01H) Disney Mobile(DM-02H) Disney Mobile(DM-01J) Disney Mobile(DM-01K) DM-01G F-07C/12C F-03D/05D/07D/08D /09D/10D/11D/12D F-02E/03E/04E/06E /07E/08E/09E F-01F/03F/05F/06F F-02G/04G/05G Galaxy Active neo(SC-01H) Galaxy Feel(SC-04J) Galaxy Note8(SC-01K) Galaxy S6(SC-05G) Galaxy S7 edge(SC-02H) Galaxy S8(SC-02J) Galaxy S8+ (SC-03J) Galaxy S9(SC-02K) HW-02C HW-01D HW-01E/03E L-03C/04C/06C★/07C L-01D/02D/05/06DL-01E /02E/04E/05E L-01F/L-01K(V30+V/L-02K MONO(MO-01J)★ N-04C/06C N-01D/04D/05D/07D N-02E/03E/04E/05E /06E</p>	<p>Nexus5X P-07C P-01D/02D/04D/05D /06D/07D P-02E/03E SC-01B/02B SC-02C SC-03D/05D/06D SC-02E/03E/04E SC-01F/02F/04F SC-01G/02G★/04G SH-10B SH-03C/12C/13C SH-01D/02D/04D/06D /07D/09D/10D SH-01E/02E/04E/05E /06E/07E SH-01F/02F/03F/04F /05F SH-01G/02G/03G/04G /06G SO-01B★ SO-01C★/02C★/03C★ SO-01D★/02D/03D /04D/05D SO-01E/02E/04E SO-01F/02F/03F/04F SO-01G/02G/03G T-01A/B/C T-01D/02D V20 PRO(L-01J) XPERIA A4(SO-04G) XPERIA Performance(SC-05H/04H) XPERIA XZ1(SO-01J) XPERIA XZ(SO-01J) XPERIA XZ(SO-03J) XPERIA XZ Premium(SC-04J) XPERIA XZ1(SO-01K) XPERIA XZ1 Compact(SC-02K) XPERIA Z5(SO-01H) XPERIA Z5 Premium(SC-03H) Z-01K M らくらくスマートフォンme(i-03K) らくらくスマートフォン4(i-04J)</p>	<p>A01/02 AQUOS R(SH-03H/3H) AQUOS R compact(SH-041) AQUOS R2(SH-042) AQUOS sense(SH-032) AQUOS SERIE(SH-034) AQUOS SERIE mini(SH-031) AQUOS SERIE mini(SH-033) AQUOS SERIE mini(SH-032) AQUOS U(SH-035) AQUOS U(SH-036) BASIO(KYV32) BASIO2(SH-036) BASIO3(KYV43) C01 CAL21 DIGNO rafre (KYV36) F001 FIL21/22 G11 Galaxy A8(SCV32) Galaxy Note edge(SCV24) Galaxy Note8(SCV37) Galaxy S5(SCV23) Galaxy S6 edge(SCV31) Galaxy S7 edge(SCV33) Galaxy S8(SCV36) Galaxy S8+(SCV35) Galaxy S9(SCV38) G Flex(LGV23) GRATINA(KYV06) GRATINA2(KYV10) HTC 10(HV32) HTC J(HV31) HTC J(HV32) HTC U11(HV33) HTL22 HTL21 HUAWEI nova2 (HWV31) INFOBER(A03) IS12M/IS12F IS11SH/12SH IS11SH/12SH IS11CA/IS11PT IS11N IS11S★/12S IS11LG</p>	<p>iPhone 6s/6s Plus iPhone 6/6 Plus iPhone SE iPhone 5s/5c iPhone 5 iPhone 4/4s iPhone 3G/3GS</p> <p>その他 Android One (SO75H) AQUOS sense lite DIGNO E (SO30K) HUAWEI Mate9 HUAWEI P9 honor8 Moto X4 Moto Z2 Play Moto Z Play ZenFone3 (ZE520KL) ZenFone3 Ultra(ZU680KL)</p> <p>WILLCOM WX09K WX05K Casablanca WX03K LIBERIO WX02K Sweetia WX10K WX350K HONEY BEE4 WX341K P Premium Bar presented by BALM WX334K/340K P Premium Shell presented by HONEY BEE BOX WX334K HONEY BEE BOX WX333K HONEY BEE3 WX331K HONEY BEE2 WX331K HONEY BEE WX330K WX310K/320K/320KR XPERIA Performance(SCV35) XPERIA Z5(SOV34) XPERIA Z5(SOV35) XPERIA Z1(SOV36) XPERIA Z1(SOV36) XPERIA Z4(SOV31) XPERIA Z5(SOV32)</p>

海外型・コネクタ違いなど
ご利用に
なれない機種

docomo: HT-01/02/03A・HT1100・hTc-Z・D8805S・M702i/iG・NM706i・NM705i・HW-01D・SH-10D・HW-01E・SO-03K・iPhone7,7 Plus,8,8 Plus,X,XS,XS Max
SoftBank: 5055SH(かんたん充電器)・X02NK・X01/02/03/04/05HT・X01T/NK・X01NK・9305C・912T・920T・921T・832T・824T・823T・822T・821T/SC・8205C・814T・815T/TPB fanfan・8055C・804NK/SS・8025E・7095C・7085C
7075C/2・7065C・7055C/NK・8305C・702NK/2・702MO/sMO・N82・101Z・3022T・70250・701KC・HUAWEI Mate 10 Pro・iPhone7,7 Plus,8,8 Plus,X,XS,XS Max
au: C100M・W21H・W22H・E055H・mamorino・SHF32・SHF33・SOV37・iPhone7,7 Plus,8,8 Plus,X,XS,XS Max,XR

Moto Z
※記載のない機種は未確認、
またはお使いいただけません。

作成日: 2018,12,25