


ケータイ・microUSB対応スマートフォン用充電器適合表

適合確認日：2018,09,30

Android (microUSBコネクタ)



※充電ケーブルは付属していません

掲載の商品は地域やお店によっては、お取り扱いのない場合もございます。

記載のない機種は未確認または、ご使用できません。

海外型・コネクタ違いなど
その他
ご利用になれない機種

docomo
L-06C+HT-01/02/03A+hTc-Z+
HT1100+NM706i+NM705i+
M702is/iG

SoftBank
001DL DELL Streak+N82+X02NK+
X01/02/03/04/05HT+X01NK+
X01T+930SC+920SC+821SC+
820SC+805SC+804NK+8045S+
802SE+709SC+708SC+707SC/II+
706SC+706N+
705N+705SC+705NK+702NK/II+
702MO/sMO

au
C100M+HTC10(HTV32)

731SC/840SCは充電可

docomo

AQUOS Compact (SH-02H)
AQUOS EVER (SH-02J)
AQUOS ZETA (SH-01H)
AQUOS ZETA (SH-04H)
AQUOS ケータイ (SH-01J)
arrows Be (F-05J)
arrows Fit (F-01H)
arrows NX (F-02H)
arrows NX (F-01J)
arrows SV (F-03H)
BlackBerry
9780/curve 9300/Bold 9700
Disney Mobile (DM-01H)
Disney Mobile (DM-02H)
Disney Mobile (DM-01J)
DM-01G
F-07C/12C
F-03D/05D/07D/
08D/09D/10D/
11D/12D
F-02E/03E/04E/
06E/07E/08E/09E
F-01F/03F/05F/
06F
F-02G/04G/05G
Galaxy Active neo (SC-01H)
Galaxy Feel (SC-04J)
Galaxy S6 (SC-05G)
Galaxy S7 edge (SC-02H)

SoftBank

P-07C
P-01D/02D/04D/
05D/06D/07D
P-02E/03E
P-smartケータイ
SC-01B/02B
SC-02C
SC-03D/05D/06D
SC-02E/03E/04E
SC-01F/02F/04F
SC-01G/02G/04G
SH-10B
SH-03C/12C/13C
SH-01D/02D/04D/
06D/07D/09D/
10D
SH-01E/02E/04E/
05E/06E/07E
SH-01F/02F/03F/
04F/05F
SH-01G/02G/03G/
04G/06G
SO-01B
SO-01C/02C/03C
SO-01D/02D/03D/
04D/05D
SO-01E/02E/04E
SO-01F/02F/03F/
04F
HW-02C
HW-01D
HW-01E※4/03E
L-03C/04C/07C
L-01D/02D/05/06DL-
01E/02E/04E※4/
05E
XPERIA Z5 (SO-01H)
XPERIA Z5 Compact (SO-02H)
XPERIA Z5 mini (SO-03H)
XPERIA Z5 Premium (SO-03H)
5くらスマートフォン (F-04J)
5くらスマートフォン (F-03K)
5くらホン (F-02J)

au

A01/02
AQUOS K (SHF31/32/33)
AQUOS K (SHF34)
AQUOS SERIE (SHV32)
AQUOS SERIE (SHV34)
AQUOS SERIE mini (SHV31)
AQUOS SERIE mini (SHV33)
AQUOS SERIE mini (SHV38)
AQUOS U (SHV35)
AQUOS U (SHV37)
BASIO (KYV32)
BASIO2 (SHV36)
C01
CAL21
DIGNO rafre (KYV36)
F001
FJL21/22
G11
Galaxy A8 (SCV32)
Galaxy Note edge (SCL24)
Galaxy S5 (SCL23)
Galaxy S6 edge (SCV31)
Galaxy S7 edge (SCV33)
G Flex (LG23)
GRATINA (KYF37)
GRATINA (KYF66)
GRATINA 2 (KYF38)
GRATINA 4G (KYF31)
HTC 10 (HTV32)
hTc J (HTV31)
hTc J (HTL23)
HTL22
HTL21※4
INFOBER (A03)
IS12M/IS12F
IS11SH/12SH/
13SH/14SH/
15SH/17SH
IS11CA/IS11PT
IS11/12T
IS11N
IS11S/12S

Apple

iPhoneXS Max
iPhoneXS
iPhoneX
iPhone8 Plus
iPhone8
iPhone7 Plus
iPhone7
iPhone6s Plus
iPhone6s
iPhone6 Plus
iPhone6
iPhoneSE
iPhone5s
iPhone5c
iPhone5
※3

iPhone4s
iPhone4
iPhone3G
iPhone3Gs
※2

ケータイ (FOMA/3G/WIN/CDMA) ※microUSBコネクタ仕様の機種は、左記のスマートフォン欄を参照してください。

docomo SoftBank 差し込み口 FOMAコネクタ

au 差し込み口 auコネクタ

※充電ケーブルは付属していません

docomo			SoftBank		au													
FUJITSU F-01G F-07F F-01E F-06D F-02D/04D F-10C/11C F-05C/09C F-03C/04C F-01C/02C F-08B F-06B/07B F-03B/04B F-01B/02B F-03A/04A F-01A/02A F906i/1100A F904i/905i F903i/iX F902i/iS F901i/c/iS F900i/iT/iC	SHARP SH-07F SH-03E SH-03D/05D SH-10C/11C SH-06C/09C SH-04C/05C SH-01C/02C SH-09B SH-07B/08B SH-05B/06B SH-03B/04B SH-01B/02B SH-07A/08A SH-05A/06A SH-03A/04A SH-01A/02A SH906i/ITV SH905i/ITV SH904i SH903i/ITV SH902i/ITV SH901i/c/iS SH900i	Panasonic P-01H P-01G P-01F P-01E P-03D P-05C/06C P-03C/04C P-01C/02C P-07B P-05B/06B P-03B/04B P-01B/02B P-09A/10A P-07A/08A P-05A/06A P-03A/04A P-01A/02A P906i P905i/ITV P904i P903i/iX/ITV P902i/iS P901i/iS/ITV P900i/iV	SHARP 301SH 1095H 1085H 1055H 0045H 001/0025H 944/9455H 930/931P 942/9435H 940/9415H 935/9365H 933/9345H 931/9325H 923/9305H 921/9225H 9205H/YK 913SH/G 911/9125H 905/9105H 903/9045H 843/9025H 841/8425H 832/8405H 831SH/SHS 8305H/SHS 8305H forBiz 824/8255H 822/8235H 820/8215H 815/8165H 813/8145H 8125H/SHS /s II GENT 811SH 804/8105H 705/8025H 7035H/F	Panasonic 401PM 301P 103P 001/002P 942P 940/941P 930/931P 920/921P 841/842P 832/840P 830/831P 823/824P 821/822P 810/820P 705/706P	Disney mobile SHARP DM0085H DM0075H DM0065H DM0055H DM0045H DM0035H DM0025H DM0015H	CASIO 930CA 830CA	TOSHIBA 920/921T 911/912T 904/910T 902/903T 831/832T 824/830T 822/823T 820/821T 815T/PB /fanfan 814T 812/813T 810/811T 705T	NEC 001N 931/940N 831/930N 840/841N 821/830N 804/820N 703/802N	SHARP KYOCERA K009/010 K007/008 K005/006 mamorino K003/004 K001/002 N5-01 W64/65K W62/63K W53/61K	CASIO G'z One CA007 CA005/006 CA003/004 CA001/002 W62/63CA W53/61CA W52CA	SONY S007 S005/006 S003/004 S001/002 SOY05 SOY03/04 SOY01/02 W64/655 W62/635 W54/615 W52/535	PANTECH PT001/002 NS-02※1 W62PT W61PT※1	TOSHIBA T007/008 T005/006 T003/004 T001/002 TSY01 (Biblio) W65T W63/64T W61/62T W55/56T W53/54T W46/47T	SHARP SH011 SH009/010 SH007/008 SH005/006 SH003/004 SHY01 SHY001/002 W645H W62/635H W52/615H	HITACHI HIY01/02 H001 woou W62H/61H W53/52H	iida X-RAY (TSX06) misorara (KY02) PLY (TSX04) G9 (SO001) PRISMOID (KYX03) lotta (KYX04)	SANYO SA001/002 W63/64SA W61/62SA W54/55SA W52SA	Panasonic P001 W62/61P W52/51P

※1 携帯電話に付属のケーブルで充電可。
 ※2 別途Dockケーブルを使用すれば充電可。
 ※3 iPhone5/5s/5c/SE/6/6Plus/6s/6sPlus/7/7Plus/8/8Plus/X/XS/XS Max
 専用の純正ケーブルを使用すれば充電可。
 ※4 SV-11は充電不可。

iPhone・USBタイプC対応スマートフォン用 充電器適合表

適合確認日：2018,09,30

iPhone (Lightningコネクタ)



※充電ケーブルは付属していません

Android (USBタイプCコネクタ)



※充電ケーブルは付属していません



- | | |
|----------------|-----------|
| iPhone XS Max | |
| iPhone XS | iPhone X |
| iPhone 8 Plus | iPhone 8 |
| iPhone 7 Plus | iPhone 7 |
| iPhone 6s Plus | iPhone 6s |
| iPhone 6 Plus | iPhone 6 |
| iPhone SE | iPhone 5s |
| iPhone 5c | iPhone 5 |

※掲載の商品は地域やお店によっては、お取扱いのない場合もございます。

記載のない機種は未確認または、ご使用できません。

docomo

- AQUOS R(SH-03J)
- AQUOS R2(SH-03K)
- AQUOS sense(SH-01K)
- arrows Be(F-04K)
- arrows NX(F-01K)
- Disney Mobile(DM-01K)
- GalaxyNote8(SC-01K)
- Galaxy S8(SC-02J)
- Galaxy S8+(SC-03J)
- Galaxy S9(SC-02K)
- Nexus 5X
- V30+(L-01K)
- JOJO(L-02K)
- V20 PRO(L-01J)
- Xperia X Compact(SO-02J)
- Xperia XZ(SO-01J)
- Xperia XZs(SO-03J)
- Xperia XZ Premium(SO-04J)
- Xperia XZ1(SO-01K)
- Xperia XZ1 Compact(SO-02K)
- Xperia XZ2(SO-03K)
- M(Z-01K)

SoftBank

- AQUOS R(605SH)
- AQUOS R compact(7015H)
- AQUOS R2(706SH)
- HTC U11
- HUAWEI Mate 10 Pro
- Nexus 6P
- Xperia XZ(601SO)
- Xperia XZs(602SO)
- Xperia XZ1(701SO)
- Xperia XZ2(702SO)

au

- AQUOS R(SHV39)
- AQUOS R compact(SHV41)
- AQUOS R2(SHV42)
- BASIO3(KYV43)
- Galaxy S9(SCV38)
- Galaxy Note8(SCV37)
- Galaxy S8(SCV36)
- Galaxy S8+(SCV35)
- HTC 10(HTV32)
- HTC U11(HTV33)
- HUAWEI nova2(HWV31)
- isai Beat(LGV34)
- isai V30+(LGV35)
- Qua phone QZ(KYV44)
- TORQUE G03(KYV41)
- Xperia XZ(SOV34)
- Xperia XZs(SOV35)
- Xperia XZ1(SOV36)
- Xperia XZ2(SOV37)

その他

- AQUOS sense lite(SH-M05)
- honor8
- HUAWEI Mate9
- HUAWEI P9
- Moto Z
- Moto Z Play
- Moto Z2 Play
- Moto X4
- ZenFone3(ZE520KL)
- ZenFone3 Ultra(ZU680KL)