

取扱説明書

USB付きタップ 1.5m

【安全上のご注意】

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。
この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告

感電 や 火災 の原因になります。

- 指定の用途以外に使用しないでください。
- 分解・改造しないでください。
- 合計で1400Wを超えた使用をしないでください。
- 水で濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的に乾いた布等で掃除してください。
- 製品本体が熱くなるなど異常があれば直ちにプラグを抜き使用を止めてください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用してください。
- プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- 交流100V～240V以外では使用しないでください。
- コードを束ねて使用しないでください。
- コードを引っ張ったり、ねじったり、折り曲げたり、傷つけたりしないでください。
- コードの上に重いものをのせたり、固定したり、はさんだりしないでください。
- コードの上に布や布団を被せたり、熱を加えないでください。
- たこ足配線をしないでください。
- タップを動かすと電源が切れたり入ったりする場合やコードが熱くなっている場合は、コードの内部が断線している場合があります。発火の原因になりますので使用を中止してください。
- エアコンや食器洗浄機などの機器にタップを使わないでください。使用する機器の取り扱い説明書に従ってください。
- 電子機器は、突然に故障や障害が発生することがあります。本製品の使用中の、機器の破損やデータの損失などに関する補償は一切いたしません。あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。

各部の名称

180度回転プラグ



コンセント
差し込み口

USBポート※1
(高出力ポート)
ipadを充電する場合は
こちらのUSBポートを
使用してください。

USBポート※1

※1
合計2.4Aまで出力可能です。
そのため接続した機器によっては、2
台同時充電ができません。
その場合は1つのUSBポートのみを
使用してください。

品質検査には万全を期していますが、万一、初期不良や故障があった場合は、代品と交換いたします。
お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とご購入時のレシートとともに弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書

品名	: USB付きタップ1.5mホワイト
型名	: M4213
保証期間	: お買い上げ日から 1年間
保証対象	: 本体
◆お名前	_____
◆ご住所 〒	_____
_____	_____
_____	_____
◆TEL	_____
◆ご購入日	_____年 ____月 ____日
◆ご購入先名	_____

※上記内容は必須項目です。

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には、お買い上げの販売店またはお客様センターにお問合わせください。

無料修理規定

1. 保障期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(1) ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
(2) お買い上げ後の不適切な取扱い（例：落下）などをされた場合の故障及び損傷。
(3) 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
(4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷。
(5) 本書の提示がない場合。
(6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

発売元: 株式会社トップランド
〒427-0033
静岡県島田市相賀2508-23

お問い合わせ/お客様センター
☎03-5501-1695

《受付: 月～金曜日 9:00～17:00》

※祝祭日、季節休業日除く