

取扱説明書

保管用

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

使用に際してのご注意

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)
本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責をおいかねます。
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。
本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。これらの用途に本製品を使用しないでください。
本製品は電気を通電しますので、発火する危険があります。異常を感じた場合は、接続している機器から取り外し、弊社お客様センターへご連絡ください。
ケーブルを無理に伸ばしたり、伸ばした状態のまま長時間放置すると、ケーブルが元に戻りにくくなります。

安全上の ご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。

警告

『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

- 指定の用途以外に使用しないこと。
- 適合するポート以外に接続しないこと。
- ケーブルを人の体に巻き回したり廻したりしないこと。
- 分解、改造、ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
- 車の運転操作や、エアバックなどの安全補助装置の妨げにならない場所に設置し、絶対に運転中に取り扱わないこと。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。
- コネクタ内部に液体・金属などの異物が入らないようにすること。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。
- 火の近くや直射日光の当たる場所など高温になる場所で使用しないこと。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあてないこと。
- 無理に引っ張って伸ばさないこと。
- 本製品とプラグを接続する方向を、逆向きや斜めに、むりにさしこまないこと。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。
火災や事故・故障の原因となります。

注意

『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

- 本製品の接続口の接点部分には直接触らないでください。
- 使用前に、接続口にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は接続しないでください。
- 凍結・結露しない安定した使用環境(温度0℃～35℃範囲内の屋内)でご使用ください。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管し、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所に放置しないでください。

TOPLAND®
http://www.topland.co.jp

動作確認済

検査済
TQC

■この製品は、通電を検査し正常に動作することを確認しています。
□品質検査には万全を期しておりますが万一、初期不良故障があった場合は、代品と交換いたします。お手数をおかけいたしますが下記の内容を、弊社お客様センターへご連絡ください。

品名: ライトニング ケーブル 1M ブラック
品番: CHLICBCU100-BK
お名前
ご住所
お電話番号
購入店名

お問い合わせ/お客様センター
03-5501-1695

受付時間:月～金曜日 9:00～17:00
(祝祭日、季節休業日を除く)

〒427-0033
静岡県島田市
相賀2508-23

株式会社トップランド

■ 接続例 ■

充電器に接続してご使用になる場合

USBポートのある充電器に接続



DC充電器・モバイルバッテリーなど

- ★ご使用になる充電器の操作方法にしたがって充電を行ってください。
- ★出力電流が1A(アンペア)以上ある充電器をご使用ください。
- ★iPadの場合は、出力電流が2.1A(アンペア)以上ある充電器のご使用を推奨します。

データ通信にご使用になる場合

パソコンのUSBポートに接続



- ★データ通信の方法はお使いの機器の操作方法にしたがって行ってください。

【仕様】

- インターフェイス:USB-A⇄Lightningコネクタ(USB規格/USB2.0)
- 長さ:約1m(最大伸長時)
- 材質:TPU