



■製品仕様

本体サイズ	W50×H58×D38mm(プラグ収納時)
重量	約85g
定格入力	AC100V・240V(50/60Hz) 0.3A(最大)
USBポート	定格出力:DC5V/2.4A(合計) USBコネクタ:Aタイプ ポート数:2ポート
コンセント 差し込み口	差し込み口数:4口 差し込み口:合計1400Wまで
材質	ABS/PC



m4293xx

保管用
保証書付



USBスマートタップ 2.4A+4

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後はこの取扱説明書を、
お使いになる方がいつでも見られる所に
必ず保管してください。

保証書

本製品は全て厳密な検査をしてからお届け
しておりますが万一、初期動作に不備があった
場合、代品と交換いたします。

品名	USBスマートタップ2.4A+4
型番	TPP400-WT
保証期間	お買い上げ日より1年
保証対象	本 体
ご購入日	年 月 日
お客様	お名前
	ご住所 〒 -
	電話番号 ()
販売店	

※上記内容は、必須項目です。

発売元: 株式会社トップランド

〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お客様センター TEL: 03-5501-1695

受付時間: 平日午前9時~午後5時

※祝祭日、季節休業日除く

<無料交換保証規定>

- 保証期間内でも次のような場合には、有料の修理交換となります。
 - ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - お買い上げ後の不適切な取扱い(例:無理な引っ張り)などをされた場合の断線、故障及び損傷。
 - 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
 - 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
 - ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
- ご贈答品等で、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

■この保証書は上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。

■お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

ご不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

感電 や 火災 の原因になります。


接続使用される機器の消費電力の
合計が1400Wを超えない範囲で使用してください。

- 許容電力を超える状態で使用しますと、発火するおそれがあります。
- エアコンなど機器の種類によってはタップの使用を禁止している場合があります。使用する機器の取扱説明書に従ってご使用ください。
- ホットプレート・オイルヒーター・電気ストーブ・エアコンなど消費電力が連続的に1000Wを超えるような電気製品には使用しないでください。
- 分解、改造、ショート(短絡)させるなど絶対に行わないでください。
- 指定の用途以外に使用しないでください。
- 屋内専用です。野外で使用しないでください。
- 本製品には、コンセントの電圧変換機能はありません。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあたえないでください。
- 水で濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
- 火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる場所で使用しないでください。
- プラグのほこりを定期的に取り除いてください。
ほこりがたまり、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 本製品本体が熱くなるなど異常があれば直ちにプラグを抜き使用しないでください。
- プラグは根元まで必ず差し込んで使用してください。
プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- 雷が鳴り出したらコンセントに接続している本製品やプラグ、ケーブルに触れないでください。
(落雷により感電するおそれがあります。)
- 使用時以外はプラグを収納してください。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や幼児の手の届かない所に保管してください。
- 定格電流を超えると保護回路が働き出力を停止します。
2ポート合計で2.4Aを超えないように接続してください。


【使用に際してのご注意】

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責をおい兼ねます。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。
- タップは消耗品です。1年に1回は点検を行い、本体に亀裂や異常発熱などがみられる場合は新しいものにお取り換えください。
(事故防止のため、3~4年毎にお取り換えをお勧めします。)
- 本製品は医療や輸送など、人命及び高精度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。これらの用途に本製品を使用しないでください。
- 本製品は電気を通電しますので、発火する危険があります。
異常を感じた場合は、接続している機器から取り外し、弊社お客様センターへご連絡ください。

各部の名称とはたらき




USBポート①～②
USBケーブルを接続します。
※合計出力2.4Aまで




AUTO POWER SYSTEM 搭載 (オートパワーシステム)

USBポートに接続されたスマートフォン (Android端末とその他の端末) を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。(使用するケーブルや機器によっては充電できない場合があります)


使いかた



①
お好みの角度まで
プラグを引き出してください。



②
家庭用ACコンセントに
接続する。



USBポートにUSBコネクタを接続する。
またはAC差し込み口にACプラグを接続する。

※安全のため使用後は全ての接続を取りはずしてください。



濡れた状態での充電は、
異常発熱などの原因と
なり大変危険です。