


TOPLAND.
TPS25-WT

コード長 コンセント USB充電
2.5m 3個口 2ポート

⚠️合計1400W以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因になります。



二重被ふくコード
感電や火災の防止に有効です。

トラッキング防止プラグ
プラグの根元にホコリが付着するのを防ぎます。

USB充電ポート
スマートフォンやタブレットなどが充電できます。
AUTO POWER SYSTEM 搭載

■AUTO POWER SYSTEM(オートパワーシステム)について

USBポートに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた急速充電ができます。
※接続には対応のUSBケーブルをご使用ください。

- 急速充電に非対応の機器に使用する場合は通常充電し、iPadなど高出力が必要な場合は自動で判別し可能な範囲で適度な出力で充電します。
- 「Quick Charge 2.0」「Quick Charge 3.0」「急速充電2」対応機種の場合は急速充電(最大5.0V/1.8A)で充電します。

■製品仕様

<ul style="list-style-type: none"> 本体サイズ: W50×H95×D25 (mm) (コード除く) 重量: 約272g コード長: 約2.5m 材質: PC/ABS 【屋内専用】 	<ul style="list-style-type: none"> [コンセント差し込み口] <ul style="list-style-type: none"> 定格入力: AC125V 14A 合計1400Wまで 口数: 3個口 	<ul style="list-style-type: none"> [USBポート] <ul style="list-style-type: none"> 定格出力: DC5V 合計2.4A(最大) コネクタ形状: Aタイプ ポート数: 2個口
---	--	--

安全上のご注意 ⚠️警告 感電 や 火災 の原因になります。

- 分解・改造・加工しないでください。
- 合計1400W以下でご使用ください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用し、プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- コードを引っ張ったり、ねじったり、折り曲げたり、傷つけたりしないでください。
- タップを動かすと電源が切れたり入ったりする場合やコードが熱くなっている場合は、コードの内部が断線しているおそれがあります。発火の原因になりますので使用を中止してください。
- エアコン、食器洗浄機、オイルヒーター、ホットプレートなどの機器にタップを使わないでください。使用する機器の取扱説明書に従ってください。
- 水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は使用を中止してください。
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的に乾いた布等で掃除してください。

お問い合わせ/お客様センター **03-5501-1695** 受付:月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日、季節休業日除く)

USBスマートコードタップ 2.5m **TPS25-WT** 製造・発売元:株式会社トップランド

MADE IN CHINA 4 936960 114661

紙台紙 ケース: PET

お断り タップは消耗品です。年に1回は点検を行い、本体に亀裂や異常発熱などがみられる場合は新しいものにお取り換えください。(事故防止のため、3～4年毎にお取り換えをお勧めします。)
本品使用中に機器の破損やデータの消失が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※記載されている社名、品名などは一般に各社の登録商標または商標です。なお、TM、(R)マークは明記しておりません。

安全上のご注意

⚠️警告 感電 や 火災 の原因になります。

コードを束ねて使用しないでください。	濡れた手でプラグを抜きさしないでください。	コードを固定しないでください。
水がかかるようなところで使用しないでください。	コードの上に重いものをのせないでください。	コードに傷が付いたまま使用しないでください。

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理交換をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には、弊社お客様センターへお問い合わせください。

保証書

保証期間	ご購入日から1年間
保証対象	本体
ご購入日	年 月 日
品名	USBスマートコードタップ 2.5m
型番	TPS25-WT
フリガナ	
◆お客様お名前	
◆ご住所	〒
◆TEL	
◆ご購入になった店名	

- 【無料修理交換規定】**
- 保証期間内でも次のような場合には、有料の修理交換となります。
 - 1) 使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - 2) お買い上げ後の不適切な取扱い(例:無理な引っ張り)などをされた場合の断線、故障及び損傷。
 - 3) 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
 - 4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
 - 5) ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
 - ご購入品等、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23
お問い合わせ **03-5501-1695** 受付:月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日、季節休業日除く)

合計 1400W まで