

TOPLAND

TPU15-WT

4USBスマートコードタップ 1.5m

合計 1400W まで

安全上のご注意

⚠警告 感電や火災の原因になります。

コードを束ねて 使用しないでください。 	濡れた手でプラグを 抜きさししないでください。 	コードを固定しないで ください。
水がかかるところで 使用しないでください。 	コードの上に重いものを のせしないでください。 	コードに傷が付いたまま 使用しないでください。

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理交換をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には、弊社お客様センターへお問い合わせください。

保証書

保証期間	お買い上げ日から1年間
保証対象	本体
ご購入日	年 月 日
品名	4USBスマートコードタップ 1.5m
型番	TPU15-WT
フリガナ	_____
◆お客様お名前	_____
◆ご住所	〒 _____
◆TEL	_____
◆ご購入になった店名	_____

【無料修理交換規定】

- 保証期間内でも次のような場合には、有料の修理交換となります。
 - 1) ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - 2) お買い上げ後の不適切な取扱い(例:無理な引っ張り)などをされた場合の断線、故障及び損傷。
 - 3) 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。
 - 4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および破損。
 - 5) ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書の添付がない場合。
 - ご贈答品等で、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は、上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものではありません。
- 従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。
- ご不明な点、お問い合わせ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23
お問い合わせ 03-5501-1695 受付:月~金曜日 9:00~17:00
お客様センター (祝祭日、季節休業日除く)

TOPLAND

TPU15-WT

コード長 コンセント USB充電
1.5m 3個口 4ポート

△合計1400W以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因になります。

二重被ふくコード
感電や火災の防止に有効です。

USB充電ポート
スマートフォンやタブレットなどが充電できます。
合計出力 **4.8A**
AUTO POWER SYSTEM 搭載

トラッキング防止プラグ
プラグの根元にホコリが付着するのを防ぎます。

※USBポートは合計4.8Aまで出力可能です。
※機器によっては同時充電ができない場合があります。

■AUTO POWER SYSTEM(オートパワースystem)について

USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末その他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。(使用するケーブルや機器によっては充電できない場合があります)


※充電用USBケーブルは付属しませんので、別途お求めください。

■製品仕様

・本体サイズ: W50×H122×D29(mm) (コード除く)	[コンセント差し込み口] ・定格入力: AC100V-125V 合計1400Wまで	[USBポート] ・定格出力: DC5V 合計4.8A ・コネクタ形状: Aタイプ ・ポート数: 4個口
・重量: 約260g	・コード長: 約1.5m	・口数: 3個口
・材質: PC/ABS	[屋内専用]	

安全上のご注意 ⚠警告 感電や火災の原因になります。

- 分解・改造・加工しないでください。
- 合計1400W以下でご使用ください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用し、プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- コードを引っ張ったり、ねじったり、折り曲げたり、傷つけたりしないでください。
- タップを動かすと電源が切れたり入ったりする場合やコードが熱くなっている場合は、コードの内部が断線しているおそれがあります。発火の原因になりますので使用を中止してください。
- エアコン、食器洗浄機、オイルヒーター、ホットプレートなどの消費電力が1000Wを超える電気製品にはタップを使用しないでください。使用する機器の取扱説明書に従ってください。
- 水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は使用を中止してください。
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的には乾いた布等で掃除してください。



お問い合わせ/お客様センター **03-5501-1695** 受付:月~金曜日 9:00~17:00
(祝祭日、季節休業日除く)

製造・発売元:株式会社トップランド



お断り タップは消耗品です。1年に1回は点検を行い、本体に亀裂や異常発熱などがみられる場合は新しいものにお取り換えください。(事故防止のため、3~4年毎にお取り換えをお勧めします。)
本品使用中に機器の破損やデータの消失が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※記載されている社名、品名などは一般に各社の登録商標または商標です。なお、TM、(R)マークは明記してありません。