

取扱説明書

保管用

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

使用に際してのご注意

本製品は使用中高温となることがあります。(故障では
ありません)
本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間
接の損害については弊社はその責をおい兼ねます。
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、
または破損についての保証はいたしません。
定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってくだ
さい。

本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要
とする設備や機器に使用することは意図されていま
せん。これらの用途に本製品を使用しないでください。
本製品は電気を通電しますので、発火する危険がありま
す。異常を感じた場合は、接続している機器から取り外
し、弊社お客様センターへご連絡ください。

安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全
に正しくお使いいただき、誤った取り扱い
による人への危害や財産への損害を未
然に防止する為のものです。

警告

『誤った取り扱いをすると、人が死亡ま
たは、重傷を負う可能性が想定される
内容』を含めて、『してはならないこと』を
示しています。

指定の用途以外に使用しないこと。
分解・改造・ショート(短絡)させるなどは絶対に行わない
こと。
濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。
コネクタ内部に液体・金属などの異物が入ることのない
ようにすること。
いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の
届かない所に保管してください。
火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。
火の近くや直射日光の当たる場所など高温になる場所で
使用しないこと。
重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあ
たえないこと。
本製品とmicroUSBコネクタを接続する方向を、逆向き
や斜めに、むりにさしこまないこと。
万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた
場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。
火災や事故・故障の原因となります。

『誤った取り扱いをすると、人が傷害を
負う可能性や物的損害の発生が想定
される内容』を含めて、使用上の注意を
示しています。

- 本製品の接続口の接点部分には直接触らないでくだ
さい。
- 使用前に、接続口にゴミや金属片の付着など異常が
ないか必ず確認し、異常がある場合は接続しないでく
ださい。
- 凍結・結露しない安定した使用環境:温度0℃~35℃
範囲内の屋内でご使用ください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所や車内に放置
しないでください。

(キリトリ線)

動作確認済



■この製品は、通電を検査し正常に動作するこ
とを確認しています。

□品質検査には万全を期しておりますが万一、初
期不良、故障があった場合は、代品と交換いた
します。お手数をおかけいたしますが下記にご
記入いただき、弊社お客様センターへご連絡く
ださい。

品名:USB Type-C
マイクロUSB変換アダプタ

品番:CHTCAD-WT

お名前

ご住所

お電話番号

購入店名

お客様センター
商品に関する
お問い合わせ

03-5501-1695

受付時間:平日午前9時~午後5時
※祝祭日、季節休業日除く

株式会社トップランド
〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

適合機種

USB Type-Cコネクタ
装備機器専用



USB Type-Cコネクタを装備した機器に使えます。


docomo SoftBank au

スマートフォン・タブレット

★本製品はUSB PD(Power Delivery)には対応していません。

接続例

microUSBコネクタに接続



【仕様】

インターフェイス:microUSB⇄USB Type-C
材質:ABS

- コネクタ規格"USB Type-C"を搭載した、microUSBコネクタ
変換アダプタ。
- "USB Type-C"コネクタは、オモテとウラ関係なく接続可能。
※データ通信は、お使いになるUSBケーブルがデータ通信に対応
している場合にのみ可能です。

⚠️お求めになる前にご確認ください。

- ご使用になる機器の操作方法にしたがって接続を行ってください。
- ご使用になる場合は、別途、USB規格に対応したmicroUSBケーブ
ルをご用意ください。
- データ通信の方法はお使いの機器の操作方法にしたがって行っ
てください。
- 携帯電話機は、突然に故障や障害が発生することがあります。電話
帳や連絡などの登録内容は、必ず救済措置が取れる状態で、ご
使用ください。
- 本製品の使用に際して、通話内容/Felica/メモリー内容などの保
険や経過の損失補償などは一切いたしません。あらかじめご了承
のうえ、ご使用ください。

水ケン! 濡れた状態での充電は異常発熱などの原因となり
大変危険です。