

## ワイヤレス充電器 5W

# 取扱説明書

ご連絡・お問合せ お客様センター  
03-5501-1695

《受付:月曜日～金曜日 9:00～17:00》  
※祝祭日、特定季節休業日を除く。

〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23  
株式会社トップランド

本製品は全て厳密な検査をしてお届けしておりますが万一、初期動作に不備があった場合、代品と交換いたします。

保証書	保証期間:ご購入日から1年
■品名:ワイヤレス充電器 5W	
■型番:CHWL5W-BK	
■保証対象:本体	
■ご購入日	年 月 日
■お客様お名前	フリガナ _____
■ご住所	〒 _____
■TEL	
■ご購入先名	

### 無料修理交換規定

- 保証期間内でも次のような場合には、有料の修理交換となります。
    - ご使用上での誤りまたは改造や不当な修理による故障及び破損。
    - お買い上げ後の不適切な取扱い(例:無理な引っ張りなどをされた場合の断線、故障及び損傷)。
    - 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
    - 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
    - ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
  - ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
  - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことを約束するものではありません。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。
- ご不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。

m4640xx

### ⚠️ ご注意

- Qi対応機器のバッテリーが限度以上消費し、電源ボタンを押しても電源が入らない・メニュー画面が表示されない・すぐ切れる・セーフモードなどの状態からは、本製品は使えない場合があります。使用可能な場合もありますが、純正品の充電器で充電してからご使用ください。
- Qi対応機器への充電は、ご自身の責任において行ってください。
- ご使用になる前に必ず、Qi対応機器内のメモリー内容を外部メモリーにコピーするなどの控えや、IC情報が使用できなくなった場合の救済措置をお取りになっておいてください。
- 電子機器は、外部機器の使用とはかわりなく、突然の誤作動により電話帳など登録された各種メモリーが消失することがあります。もしもの場合でもお困りにならないようしておかれることが必要です。
- 付属のUSBケーブルは充電専用です。通信機能はありません。
- 充電中すぐに充電表示が点灯しない場合があります。充電を開始しない場合は、何らかの原因で充電できない状態です。速やかに取りはずし、接続やセットの位置に間違いがないか、異常がないか、Qi対応機器のバッテリーの状態などを確認してください。
- Qi対応機器の機種やバッテリーの消耗状態により充電表示が点灯する値に満たない初期充電に数分かかる場合があります。
- 充電開始後すぐにQi対応機器を使用すると、充電が消費電力に追いつかない為に、電源が切れる場合があります。
- Qi対応機器のバッテリーが古く劣化しているなど、機器の状態によっては充電できない場合があります。
- 長時間充電接続してもQi対応機器の充電が進まない場合や充電ランプが点滅したり異常マークが表示された時は、一旦使用を中止して取りはずしてから、機器を再起動し復帰のうえセットしてください。

### 安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず、保管してください。

### ⚠️ 警告

『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

- 指定のQi対応機器(パッケージに適合記載)の補充電用途以外に使用しないこと。火災や事故の原因となります。
- 分解、改造、ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。火災や事故の原因となります。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。内部に液体、金属などの異物を入れないこと。火災や故障の原因となります。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。火の近くや直射日光の当る場所、車内などの高温になる場所、浴室などの多湿となる場所で使用しないこと。火災や故障の原因となります。

- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあてないこと。事故や故障の原因となります。
- コンセント用充電器を使用する場合、雷が鳴り出したら本製品やプラグ、ケーブルに触れないこと。事故や故障の原因となります。
- 本製品とコネクタを接続する場合、接続方向を、逆向きや斜めに、むりにさしこまないこと。コネクタが破損、ショートし、火災や故障の原因となります。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。事故や故障の原因となります。

### ⚠️ 注意

『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。


- 本製品の接続口、コネクタやプラグの接点部分には直接触らないでください。
- 使用前に、Qi対応機器及び本製品のコネクタやコードの変形、接点部分のゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は、接続しないでください。
- 充電中は本体が高温になることがあります。(故障ではありません)
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管してください。直射日光の当る場所や高温多湿の場所、車内に放置しないでください。
- 凍結や結露しない安定した使用環境及び温度0℃～35℃の範囲内の屋内でご使用ください。
- 保護回路が働いた場合は、原因が判明して要因が取り除かれたことが確認できるまで使用しないでください。本製品及び各機器に破損や異常がないことが確認できた場合に限り、しばらく待ってから使用してください。

- 1回の充電時間は4時間以内を目安にしてください。長時間接続したままや過度に連続してのご使用は、おやめください。
- 充電中にQi対応機器を使用する場合は、本製品に負担がかからないように配慮してください。

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。  
 また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## ご使用になる前に

● 適合のQi対応機器(パッケージに記載)以外には、使えません。



・電源ボタンを押しても電源が入らない  
 ・すぐ切れる  
 ・ロック解除できない  
 ・セーフモードなどの状態からは使えない場合があります。



電池パックがはずれた状態で接続しないでください。  
 Qi対応機器が故障や破損する恐れがあります。




電話帳やIC情報などの登録内容は必ず控えなどを取り、万が一に備えて救済措置を確保してからお使いください。


本製品の使用に際して、Qi対応機器の障害による通信内容及びIC情報、メモリー、電子マネー、クレジット機能などの不具合や登録内容の失効に対しての保障や経過の損失補償などは一切いたしません。予めご了承のうえ、ご使用ください。

## 各部のなまえとはたらき


### 【本体】



### 【microUSBケーブル】




## 使いかた



## ① 本体にUSBケーブルを接続します

裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。




充電器本体にmicroUSBコネクタを接続します。

⚠ 付属のケーブル以外を使用する場合、ケーブルの種類と機器の特性により、一部の組合せで充電できない機種や充電能力が低下する場合があります。


## ② 充電器を電源に接続します

※本製品にコンセント用充電器は付属しません。別途お求めください。

出力1.5A以上のコンセント充電器をご用意ください。充電器の使いかたや注意事項はご使用になる充電器の取扱説明書をご確認ください。



コンセント用充電器USBポートにケーブルのUSBコネクタを接続します。




家庭用ACコンセントに接続します。


## ③ Qi対応機器をワイヤレス充電器にのせます

Qi対応機器をワイヤレス充電器にのせることで充電が開始されます。

- コンセント接続後、本体のLEDランプが点滅します。点滅終了後、Qi対応機器をセットしてください。
- ケースを装着している場合、正常に充電できないことがありますのでご注意ください。
- 本製品とQi対応機器が正常に接触していない場合、充電できないことがあります。正しい位置に配置しているかご確認ください。



## ④ 充電(開始～終了)



Qi対応機器をワイヤレス充電器にのせると、LEDランプが青く点灯します。  
 ※Qi対応機器をのせている間は点灯し続けます。

- 充電の目安は約4時間です。Qi対応機器の状態で異なります。
- Qi対応機器の充電表示が表示されない場合は、位置調整をお試しください。
- LEDランプが点滅したり、点灯していないときは充電していません。



※着信時の電圧降下や温度変化などにより、Qi対応機器側で充電停止(エラー表示)する場合があります。このような場合は、Qi対応機器を再起動した上で、もう一度セットしてください。

## ⑤ 取りはずしてください

4時間以内またはQi対応機器の終了表示が出たら取りはずしてください。

※安全のため使用後は、必ずコンセントから充電器を取りはずしてください。