

このたびは、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ORGNZR

with Power supply

オーガナイザー ティッシュボックス

M4710T-NW/M4710T-DW

保証書付

保管用

取扱説明書 本書をお読みの上、正しくご使用ください。

⚠️ 使用上のご注意

- 本製品は家庭用です。業務目的で使用しないでください。
- 分解・改造・加工しないでください。
- 火気の近くや湿気、水気、ほこりの多い場所では使用しないでください。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。また洗剤・殺虫剤などに浸った場合は使用を中止してください。
- コンセントプラグは家庭用コンセント電源（AC100V）以外で使用しないでください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的な乾いた布等で掃除してください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用し、プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- コードを引っ張ったりねじったり折り曲げたり傷つけたりしないでください。
- 製品を動かすと電源が切れたり入ったりする場合やコードが熱くなっている場合は、コードの内部が断線しているおそれがあります。発火の原因になりますので使用を中止してください。
- コンセントタップ部分は、合計で1400W以下でご使用ください。
- エアコン、食器洗浄機、オイルヒーター、ホットプレートなど、消費電力が1000Wを超えるような製品にタップを使用せず、壁のコンセントに直接接続してください。また使用する製品の取扱説明書に従ってください。
- 本製品使用中に機器の破損やデータの消失が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 記載されているイラストはイメージです。実際の製品の色と異なる場合があります。またデザイン、仕様などは改良のため予告なしに変更する場合があります。

＜天然木製品についてご理解ください＞

- 本製品は手作りのため、質感(色・肌触り等)は一つ一つ異なっております。
- 天然木は、水濡れ・日射・寒暖差・湿度の変化による膨張収縮によって、反り等が生じる場合があります。使用上、問題のない範囲でご了承ください。

品質検査には万全を期していますが、万一、初期不良や故障があった場合は代品と交換いたします。お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とご購入時のレシートとともに弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書	品名: オーガナイザー ティッシュボックス	
	品番: M4710T シリーズ	
保証対象: 本体	保証期間: お買い上げ日から1年間	
◆お名前	_____	
◆ご住所	〒 _____	
◆TEL	_____	
◆ご購入日	年 _____	月 _____
◆ご購入先名	_____	

上記内容は必須項目です。お手数ですがご記入いただき製品とともにご提示ください。

無料修理交換規定

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料の修理交換となります。
 - 1)ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - 2)お買い上げ後の不適切な取扱い(例:落下)などをされた場合の故障及び損傷。
 - 3)火災・地震・落雷などによる天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
 - 4)業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - 5)ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。

- 2.贈答品などで、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
 - 3.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 4.本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は、上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。


ご不明な点、お問い合わせ、交換を依頼される場合は、弊社お客様センターへお問い合わせください。

製造・発売元: 株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お問い合わせ/お客様センター 03-5501-1695 《受付時間:平日午前9時～午後5時》※祝祭日、季節休業日除く



各部のなまえ・製品仕様

製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。





☆収納できるティッシュボックスのサイズ 12cm x 24cm x 6.5cm
 ・右イラストのサイズ内で収納できます。
 ・ふた部分を外して設置してください。

収納部【A】サイズ(内寸):W4cm×H12cm(最大)×D4cm
 収納部【B】サイズ(内寸):W4cm×H10cm(最大)×D7.4cm



電源コード固定部分を利用して、電源コードの方向を設置場所にに応じて選ぶことができます。

☆電源コードを押し込んで固定してください。



電源コードを使用しない場合は、コードをガイドに巻取り、本体底部分に収納して使用することができます。

● USBポートについて

- 使いやすい両面挿し対応USB仕様。
お手持ちのUSBケーブルの接続時に、向きを選ばず挿し込むことができます。
- USB家電の電源として。
お持ちのUSB機器と接続して使用できます。(2ポート合計2.4Aです。本製品の定格内でご使用いただけます。)*
- 機器に合わせて最適充電できる。— AUTO POWER SYSTEM搭載 —
・USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。



充電用USBケーブルは付属しません。お使いになる機器に対応したケーブルを別途ご用意ください。

*機器によっては2台同時使用ができない場合があります。その場合は片方のUSBポートのみを使用してください。

