

取扱説明書

保管用

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
保証を受ける場合に必要となりますので、ご購入時のレシートと一緒にしておいてください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 使用上・安全のご注意 ※必ずお読みください

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 本製品の改造、分解などは絶対にしないでください。破損や故障の原因になります。
- 使用しない場合は、ご利用の機器から本製品を取り外して直射日光の当たらない場所に保管してください。
- 本製品とご利用機器の着脱を行う際は機器本体に傷がつく恐れがありますのでご注意ください。
- ケースをご使用の場合、本製品を取り付けることができない場合があります。その際はケースをはずしてご使用ください。
- 本製品へ強い衝撃、無理な力を与えないでください。破損する恐れがあります。
- レンズを通して太陽などの強い光を見ないでください。
- レンズ特性によりご利用になる機器画面の端に黒い映り込み(ケラレ)や歪みが生じる場合があります。予めご了承ください。
- 可動部に手などを挟まないようご注意ください。
- 衣服やバッグなどによっては引っかかったり、破れたりする恐れがありますのでご注意ください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ペンジンやシンナーなどの溶剤類やアルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- レンズに付着したゴミやほこりは、清潔な柔らかい乾いた布でふき取ってください。毛羽立った布、油分・水分を含んだ布、ほこりのついた布でふかないでください。
レンズは傷つきやすい素材のため、強くこすらないでください。
- ご利用の機器によっては、本製品がフラッシュを塞いでしまう場合があります。
- 本製品を使用して起きた、破損やデータ損失等、本製品以外の機器へのいかなる損害も補償していませんのであらかじめご了承ください。

— — — — (キリトリセン) — — — —

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおける無料修理交換をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には、弊社お客様センターへお問い合わせください。

【無料修理交換規定】

- 保証期間内でも次のような場合には、有料の修理交換となります。
 - 1) ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - 2) お買い上げ後の不適切な取扱い(例:無理な引っ張り)などをされた場合の断線、故障及び損傷。
 - 3) 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
 - 4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
 - 5) ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
- ご贈答品等で、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

株式会社トップランド
〒427-0033
静岡県島田市相賀2508-23

お問い合わせ
03-5501-1695
《月～金曜日9:00～17:00》
※祝祭日、季節休業日除く

ケラレ現象が発生した場合

ケラレとは？

レンズやフィルタなどが写真の周囲に写りこみで被写体が欠けたり、周囲が暗くなる現象を【ケラレ】といいます。黒い枠が見える現象は、レンズとカメラの位置が合わない場合に発生します。




■ iPhoneの場合

撮影画面で写真→スクエアに変更する



■ スマートフォンの場合

画面の比率を16:9→4:3に変更する



● XPERIA SO-04E

● GALAXY SC-04E

※サイズ変更の方法が不明の場合は、お手持ちの機器に付属している取扱説明書をご覧ください。

■ 保護フィルムやケースが起因の場合

液晶保護フィルムやケースの厚みでカメラとレンズの間隔が開いてケラレが発生する場合があります。
液晶保護フィルムやケースを取りはずしてお使いください。

光のにじみが発生した場合

広角レンズは広い範囲を写すため、光が投影されることがあります。
場所や角度を変えて撮影してください。