

Bluetoothステレオイヤホン ホワイト 保管用 取扱説明書

国内専用

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。 m7265wx
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方いつでも見られるところに必ず
保管し、ご購入時のシールと一緒に大切に保存してください。

携帯電話機での通話をワイヤレス(無線)で行うための機器です。
充電式電池を内蔵しており、ケーブル(付属)を使用して充電をし、
繰り返し使用できます。
機能を使用するには登録(ペアリング)が必要です。

安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。

危険 「誤った取り扱い、着すると、人が死亡または、重傷を負う危険が
高発して生じることが想定される内容」を示しています。

- 分解、改造は絶対に行わないこと。
- 故障や事故の原因になります。
- 誤飲や事故を防ぐため、小さな乳幼児の手が届かない所に保管すること。
- 定期的に充電を行うこと。
- 接続機器の取扱説明書を必ず読んで使用すること。

警告 「誤った取り扱い、着すると、人が死亡または、重傷を負う可能性が
想定される内容」を含めて、(してはならないこと)を示しています。

- 自動車の運転中の操作はしないこと。
注意力が散漫になり、事故の原因になります。
- 高温、多湿の場所に長時間放置しないこと。
- 音楽を大きな音量で長時間、聞かないこと。
- 音量を大きくすると、耳が痛くなる恐れがあります。
- 接続に使用するケーブルは、無理やり引っ張るまたは刃物等で傷をつけないこと。
ショートして火災や断線の原因になります。
- 病院や飛行機の中で使用しないこと。
医療機器や航空機の計器類の誤作動の原因になります。
- 万一使用中に異常な発熱や異常臭などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。
事故や故障の原因となります。

注意 「誤った取り扱い、着すると、人が障害を負う可能性や物的損害
の発生が想定される内容」を含めて、使用上の注意を示しています。

- 投げたり、重いもので圧迫したり、強い衝撃を与えたりしないでください。
破損や故障の原因になります。

本製品は全て厳密な検査をしてからお届けしておりますが万一、初期動作に不備があった場合、代品と交換いたします。

保証書	保証期間:ご購入日から1年
■品名:Bluetooth ステレオイヤホン ホワイト	
■型番:AUBL100-WT	
■保証対象:本体	
■ご購入日	年 月 日
■お客様お名前	フリガナ -----
■ご住所	〒 -----
■TEL	
■ご購入先名	


無料修理交換規定

- 保証期間内で次のような場合には、有料の修理交換となります。
 - ご使用上での誤りまたは改造や不当な修理による故障及び破損。
 - お買い上げ後の不適切な取扱い(例:無理な引っ張りなどをされた場合の断線、故障及び損傷)。
 - 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
 - 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
 - ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
- ご購入品等で、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。
ご不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相質2508-23
お客様センター TEL:03-5501-1695
受付時間:平日午前9時~午後5時 ※祝祭日、季節休業日除く

各部の名称

■本体




■付属品

- 充電専用microUSBケーブル
- イヤークリップ SS/S/M (Mサイズは本体に付属)
- USBコネクタ
- microUSBコネクタ

ご使用になる前に

★はじめに本体を充電してください。(長時間ご使用にならなかった場合も同様に充電してください)



※ご家庭の電源コンセントで充電を行いたい場合は、別売りのUSB対応ACアダプターを購入してください。


！ 本製品を使用する前に、本体と組み合わせて使用したい携帯電話機への登録(ペアリング)が必要です。
(携帯電話機と本体を1m以内に近づけて下記の設定を行ってください。)

ペアリング設定のしかた

- マルチファンクションボタンを長押しすると、LEDが「赤・青」と交互点滅をペアリング設定状態になります。
 - ペアリングを行う携帯電話機の「Bluetooth」メニュー等を立ち上げ、「Bluetooth」検索モードをONにします。
 - ★検索方法はご使用の携帯電話機によって異なります。詳しくはご使用の携帯電話機に付属の取扱説明書をご参照ください。(裏面のBluetoothワイヤレスイヤホンの登録手順例)もご参照ください。
 - ③本製品が見つかったら、携帯電話機の検索画面に「M7265」と表示されます。
 - ④検索画面に表示された「M7265」を選択し、登録します。
 - ⑤登録の際、パスキーの入力が要求された場合は、半角で「0000」(数字のゼロを4つ)を入力してください。
 - ⑥登録完了後は、本体のLEDが「青」の点滅を繰り返し、使用可能な状態になります。
- ※ペアリングを行った携帯電話機を使用する場合は、再度登録する必要はありません。本製品の電源を入れたら、登録済の携帯電話機の「Bluetooth」機器リストから「M7265」を選択し、接続すれば使用することができます。
※ペアリングを解除するには、携帯電話機の「Bluetooth」登録機器リストから本製品の型式名「M7265」との接続を解除、もしくは登録を削除してください。

使いかた

■使用イメージ図



A.音楽を聴く

- 携帯電話機等、ペアリングした機器の音楽を本製品で聴くことができます。
- ※携帯電話機の音楽再生アプリを起動させた後、操作してください。
- 各ボタンを押すと下記の操作を行います。

- ・音量を小さくする(長押し)
- ・再生/一時停止
- ・音量を大きくする(長押し)
- ・曲戻し(1回押し)
- ・曲送り(1回押し)

B.通話に使う

※動きながらの通話はマイクに雑音が入りやすくなるので止まった状態でご使用ください。

電話のかけかた

- 電話をかけたい相手の番号を出すと通話ボタンと、同じ画面に「Bluetooth」のボタンが出ますので押してください。
- ※機種によって表示位置が異なります。お持ちの携帯電話機を確認して使用してください。
- リダイヤルする>マルチファンクションボタンを短く2回押すと、最後に発信した相手にリダイヤルできます。

電話の受けかた

- ①電話がかかってくると、イヤホンから音が流れます。
機種によっては携帯電話機からも音が流れることがあります。
- ②マルチファンクションボタンを1回押しして、電話に出ます。
マルチファンクションボタンを長押しすると拒否ができます。
- 通話時にマルチファンクションボタンを長押しすると、携帯電話機での通話と本製品での通話の切り替えが行えます。
- 電話を切る>マルチファンクションボタンを1回押しして電話を切ります。

電源の切りかた

- マルチファンクションボタンを長押しすると、電源がオフになります。

【お知らせ音について】

■電波の届かないところに行った時

- > 携帯電話機から10m以上離れたと、イヤホンから音声の流れます。
- 携帯電話機から10m以上離れた場合、接続範囲内に戻ると自動で再接続します。
自動で再接続しない場合は、本体の電源を入れなおしてください。
- 携帯電話機から10m以上離れた後、一定時間経過すると電源がOFFになります。
再接続をする場合は、本体の電源を入れなおしてください。

■本体の電池残量が不足した時

- > 本体の電池残量が不足すると、イヤホンから音声の流れます。
すみやかに充電を行ってください。

◎故障かな?と思ったら

電源が入らない→充電がなくなっていますか?
本体の充電がなくなっている場合があります。本体の充電を行ってください。
Bluetooth搭載機器とペアリングが出来ない→Bluetoothに対応していますか?
お使いになりたい機器が「Bluetooth」に対応しているか再度確認してみてください。 対応されていたら・・・機器に搭載されている「Bluetooth」機能が使用可能な状態か確認してください。 ペアリングモードが解除されている場合は、もう1度設定しなおしてご使用ください。

■ スマホ・ガラケーへの登録手順例 ① 本体がペアリング設定状態時に有効になります。

Apple/iPhone 5~8シリーズ、X、SE スマホ用

① MENU画面から「設定」アイコンをタッチ



設定

② 「Bluetooth」をタッチ



③ 「Bluetooth」のスライドアイコンを右にスライドしてオンにする



④ M7265をタッチ




⑤ 自分のデバイスに「接続済み」と表示され、設定の完了



au/GRATINA ガラケー用


① MENU画面から「Bluetooth」ボタンをクリック




② 1~4までの項目が表示される

- 1 機器一覧
- 2 新規登録
- 3 接続待ちON/OFF
- 4 Bluetooth設定

③ 項目2の「新規登録」を選択する




④ 「機器検索」をクリック




機器検索を行います
登録する機器が
登録待ち状態か
ご確認ください


⑤ 検索が終わると検索した機器名が表示される




⑥ 選択をすると下記の表示が出てくる



⑦ 認証処理中の表示に変更される




⑧ 設定の完了




NTT docomo/XPERIA (Android) スマホ用

① MENU画面から「設定」アイコンをタッチ




設定


② 「Bluetooth」をタッチ



③ M7265をタッチ




④ タッチするとペアリングされた機器に表示され、接続完了




SoftBank/001N ガラケー用

① MENU画面から「ツール」ボタンをクリック




② 4番目の「Bluetooth」をクリック




③ 1~5までの項目が表示される

- 1 登録機器リスト
- 2 新規機器登録
- 3 Bluetoothオン
- 4 接続待ち
- 5 Bluetooth設定


④ 項目2の「新規機器登録」を選択する




⑤ 新規機器登録ボタンを押すと検索開始




⑥ 検索が終わると検索した機器が表示される



⑦ 登録する際には下記が表記される



⑧ 機器登録を行う際にパスキー入力画面になる




※数字のゼロを4つ入力する


⑨ 設定の完了
Bluetoothの設定は③で表示された⑤ Bluetooth設定を選択し詳細設定を行う

NTT docomo/P-01F ガラケー用

① MENU画面から「便利ツール」ボタンをクリック




② 2ページ目の「Bluetooth」をクリック




③ 1~6までの項目が表示される

- 1 登録機器リスト
- 2 新規機器登録
- 3 Bluetoothオン
- 4 接続待ち
- 5 ダイアルアップ登録待ち
- 6 Bluetooth設定


④ 項目2の「新規機器登録」を選択する




⑤ 新規機器登録ボタンを押すと下記の表示が出てくる




⑥ 「OK」を押すとサーチを開始



⑦ 検索が終わると検索した機器が表示されたら、M7265をタッチする



⑧ 機器登録を行う際にパスキー入力画面になる



※数字のゼロを4つ入力する

⑨ 設定の完了
Bluetoothの設定は③で表示された⑤ Bluetooth設定を選択し詳細設定を行う

ご連絡・お問合せ お客様センター
03-5501-1695
 《受付：月曜日～金曜日 9:00～17:00》
 ※祝祭日、季節休業日除く

株式会社トップランド
 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23