

取扱説明書

TOPLAND
http://www.topland.co.jp

保管用

使用に際してのご注意

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責をおい兼ねます。
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。
本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。
これらの用途に本製品を使用しないでください。
万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、接続している電源から取り外し、弊社お客様センターへご連絡ください。
本製品は安全規格に準じた製品です。
品質には万全を期しておりますが、ご使用に際しては十分にご注意の上、自己責任においてご使用ください。

安全上のご注意

この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず、保管してください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。

警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。


- 指定の用途以外に使用しないこと。
- 分解・改造・ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。
- コネクタの内部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。
- 火の近くや直射日光の当たる場所など高温になる場所で使用しないこと。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあてないこと。
- コネクタと接続する端子の方向を確認し、逆向きや斜めに、むりにさしこまないこと。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。
火災や事故・故障の原因となります。

注意 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

- 本製品のコネクタ部分には直接触らないでください。
- 使用前に、コネクタや接続する端子にゴミや金属片の付着などの異常がないか必ず確認し、異常がある場合は接続しないでください。
- 凍結・結露しない安定した使用環境・温度0℃～35℃範囲内の屋内でご使用ください。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、車内に放置しないでください。

使用方法


① USBポートを搭載した充電器に接続



◎推奨充電器

- ・スマートフォンに接続する場合
>出力電流が1A(アンペア)以上
- ・タブレットに接続する場合
>出力電流が2.1A(アンペア)以上

② スマートフォンに接続



ご使用になる充電器の操作方法にしたがって充電を行ってください。
接続端子のピンの位置と形を確認して正しく接続してください。



USBケーブルの
microUSBコネクタ

スマートフォンの
外部接続端子

③ 充電終了

全ての接続を取りはずしてください。

【データ通信をご使用になる場合】



データ通信の方法はお使いの機器の操作方法にしたがって行ってください。

動作確認済

検査済
TQC

- この製品は、通電を検査し正常に動作することを確認しています。
- 品質検査には万全を期しておりますが万一、初期不良故障があった場合は、代品と交換いたします。お手数をおかけいたしますが下記にご記入いただき、弊社お客様センターへご連絡ください。

品名: スマートフォンケーブル 2M ホワイト

品番: M8144W

お名前

ご住所

お電話番号

購入店名

株式会社トッブランド

〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お客様センター/商品に関するお問い合わせ

03-5501-1695 受付時間: 平日午前9時～午後5時
※祝祭日、季節休業日除く