

最新適合機種情報は
弊社ウェブサイトからも
ご確認ください。



▶http://www.topland.co.jp
Web閲覧には各社の定める通信料がかかります。

ご使用前に必ず
中面の取扱説明書をお読みになり
正しくお使いください。

Gaming Cable

USB-A → Type-C

USB Type-Cコネクタ装備機器専用

USB Type-Cコネクタを装備した機器に使えます。
スマートフォン・タブレット
パソコン・ゲーム機など

最大出力 **3.0A** 対応
充電+データ通信

その他、SIMフリーのUSB-C搭載機種にも使えます。

注意事項

接続機器や本製品に負荷がかかる恐れがありますので、コネクタ部分を使用したい形状(L型⇄U型)に変形させてから接続機器に差し込んでください。

接続例

充電器に接続してご使用になる場合
USB-Aポート搭載の充電器に接続

データ通信にご使用になる場合
パソコンのUSBポートに接続

USB-Aポート搭載のコンセント充電器など

★データ通信の方法はお使いの機器の操作方法にしたがって行ってください。

★本製品はUSB PD(Power Delivery)には対応していません。

仕様
■インターフェイス:USB-A⇄USB Type-Cコネクタ
■データ転送速度:最大480Mbps
■長さ:約2m ■材質:TPE

お問い合わせ/お客様センター
03-5501-1695
受付時間:月～金曜日 9:00～17:00
(祝祭日、季節休業日を除く)

Type-C
ゲームケーブル 2M
CHCG20-RD



株式会社トップランド

MADE IN CHINA



正規認証品

●USB-IFロゴは、Universal Serial Bus Implementers Forum,Inc.の商標です。
●記載の会社名、製品名などは一般に各社の登録商標または商標です。
なおTM、(R)マークは明記してありません。

機器に合わせて変形可能
自由自在 **L型** ⇄ **U型**

Gaming Cable

USB-A → Type-C

お求めになる前にご確認ください。

- ご使用になる充電器の操作方法にしたがって充電を行ってください。
- データ通信の方法はお使いの機器の操作方法にしたがって行ってください。
- 携帯電話機は、突然に故障や障害が発生することがあります。電話帳やIC情報などの登録内容は、必ず救済措置が取れる状態で、ご使用ください。
- 本製品の使用に際して、通信内容IC/Felica/メモリ内容などの登録や経過の損失補償などは一切いたしません。あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。
- ケースやカバーなどを装着している場合、形状によっては本製品のコネクタが接続できない場合があります。ケースやカバーをはずしてご使用ください。



濡れた状態で充電は異常発熱などの原因となり大変危険です。

Type-Cコネクタを装備したスマートフォンなどの充電・データ通信に使えます。

TOPLAND®
http://www.topland.co.jp

注意 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

- 本製品の接続口の接点部分には直接触らないでください。
- 使用前に、接続口にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は接続しないでください。
- 凍結・結露しない安定した使用環境・温度0℃～35℃範囲内の屋内でご使用ください。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管し、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所や車内に放置しないでください。

本製品は全て厳密な検査をしてお届けしておりますが万一、初期動作に不備があった場合、代品と交換いたします。

保証書	保証期間:ご購入日から1年
■品名:Type-C ゲームケーブル 2M	
■型番:CHCG20-RD	
■保証対象:本体	
■ご購入日	年 月 日
■お客様	フリガナ
お名前	
■ご住所	〒
■TEL	
■ご購入先名	

無料修理交換規定

- 保証期間内でも次のような場合には、有料の修理交換となります。
 - ご使用上での誤りまたは改造や不当な修理による故障及び破損。
 - お買い上げ後の不適切な取扱い(例:無理な引っ張りなどをされた場合の断線、故障及び破損)。
 - 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。
 - 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および破損。
 - ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
 - ご購入品等で、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。
- 不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、弊社お客様センターへお問い合わせください。

お問い合わせ/お客様センター **03-5501-1695**

受付時間:月～金曜日 9:00～17:00
(祝祭日、季節休業日を除く)

株式会社トップランド
〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

取扱説明書

保管用

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

使用に際してのご注意

本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責をおいけません。本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしません。定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図していません。これらの用途に本製品を使用しないでください。本製品は電気を通電しますので、発火する危険があります。異常を感じた場合は、接続している機器から取り外し、弊社お客様センターへご連絡ください。

安全上のご注意 ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、してはならないことを示しています。

- 指定の用途以外に使用しないこと。
- 適合するポート以外に接続しないこと。
- 分解、改造・ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
- 指定の電圧以外の機器に使用しないこと。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。
- コネクタ内部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。
- 火の近くや直射日光の当たる場所など高温になる場所で使用しないこと。
- ケーブルを人の体に巻き回したりしないこと。
- ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたりしないこと。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあたえないこと。
- 使用中に雷が鳴り出したら本製品に触れないこと。落雷により感電する恐れがあります。
- 充電終了後、全ての接続を取りはずし、安全な場所に保管し、接続したまま放置しないこと。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。火災や事故・故障の原因となります。

- 機器に接続したままコネクタ部分を変形させないでください。用途に合わせてコネクタ部分を変形(L型⇄U型)させた後、機器に接続してください。



接続機器や本製品に負荷がかかり破損する恐れがあります。