

# 取扱説明書

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。  
保証を受ける場合に必要となりますので、ご購入時のレシートなどと一緒にしておいてください。  
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 【使用に際してのご注意】

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社は責任をおいかねます。

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。

本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。これらの用途に本製品を使用しないでください。

本製品は電気を通電しますので、発火する危険があります。異常を感じた場合は、接続している機器から取りはずし、弊社お客様センターへご連絡ください。

## ⚠️ 警告 感電や火災の原因になります。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。


接続使用される機器の消費電力の合計が

1400Wを超えない範囲で使用してください。

- 許容電力を超える状態で使用しますと、発火するおそれがあります。  
エアコンなど機器の種類によってはタップの使用を禁止している場合があります。  
使用する機器の取扱説明書に従ってご使用ください。
- ホットプレート・オイルヒーター・電気ストーブ・エアコンなど、消費電力が連続的に1000Wを超えるような電気製品には使用しないでください。
- 分解、改造、ショート(短絡)させるなど絶対に行わないでください。
- 指定の用途以外に使用しないでください。
- 屋内専用です。野外で使用しないでください。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあたえないでください。
- 水で濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
- 火の近くや直射日光の当る場所など、高温になる場所で使用しないでください。
- プラグのほこりを定期的に取り除いてください。ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 製品本体が熱くなるなど異常があれば直ちにプラグを抜き使用しないでください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用してください。プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- 雷が鳴り出したらコンセントに接続している本製品やプラグ、ケーブルに触れないでください。(落雷により感電するおそれがあります。)
- 使用時以外はプラグを収納してください。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 定格電流を超えると保護回路が働き出力を停止します。

2ポート合計で2.4Aを超えないように接続してください。

## 【各部の名称】



### ※1

機器によっては2台同時充電ができる場合があります。  
その場合は片方のUSBポートのみを使用してください。

### ※2

#### 雷サージ(誘導雷)軽減機能について

- 一度雷サージ・軽減部品が働きまとど、保護機能がなくなる場合があります。その場合は本体の表示ランプが消え、保護機能が働かなくなりますが、通常のコンセントタップとしてお使いいただけます。
- 雷サージのエネルギーが軽減部品の許容量を超えた場合は接続した機器を保護できません。
- テレビアンテナ・インターネット回線・電話線・アース線などから侵入する直撃雷や誘導雷には効果がありません。

### (キトリセシ)

品質検査には万全を期していますが、万一初期不良や故障があった場合は、代品と交換いたします。  
お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とともにお客様センターへご連絡ください。

保証書			
品名:USB付きスマートタップ2.4A雷ガード			
型名:STPP300-GR	保証期間:お買い上げ日から1年間		
保証対象:本体	保証期間:お買い上げ日から1年間		
◆お名前 _____			
◆ご住所 _____			
◆TEL _____			
◆ご購入日	年 _____	月 _____	日 _____
◆ご購入先名			

上記内容は必須項目です。お手数ですがご記入いただき製品とともにご提示ください。

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとににおいての無料修理をお約束するものです。従てこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間が経過した後の修理などについてご不明な点がある場合には、お客様センターにお問い合わせください。

#### 無料修理交換規定

- 1.保証期間内でも次のようないふな場合には有料の修理交換となります。
  - 1)ご使用上の誤り、または改造や不適当修理による故障及び破損。
  - 2)お買い上げ後の不適切な取扱い(例:落と/or ひきこまれた場合)の故障及び損傷。
  - 3)火災・地震・落雷などによる被災地変なび公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
  - 4)業務用として使用、あるいは一般家庭以外で使用された場合の故障及び損傷。
  - 5)ご購入の年月日、ご購入者が名記されたレシート、領収書、販売證明書等の添付がない場合。
- 2.ご贈答品などで、ご購入が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 4.本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は、上記の条件のもとにいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。  
従て、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡・修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。  
ご不明な点、お問い合わせ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。

発売元: 株式会社トップブランド TEL 427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お問い合わせ/お客様センター 03-5501-1695 受付時間: 平日午前9時~午後5時

※祝祭日、季節休業日除く